

# GARDEN SCOUT

## Техническая информация

## Запасные части к двигателям

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны(8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

**[www.scout.nt-rt.ru](http://www.scout.nt-rt.ru) || [std@nt-rt.ru](mailto:std@nt-rt.ru)**

Запасные части двигатель R180

Шестерня ведущая запускающая R180AN(E)



Шестерня ведомая запускающая R180AN(E)



Шкив ремня трехручейковый R180AN(E)



Штанги R180AN(E)



Щетки стартера, 4 шт. (комплект) R180AN(E)



Фара R180AN(E)



Шатун, R180AN(E)



Толкатель, 2шт. R180AN(E)



Топливный кран + фильтр R180AN(E)



Топливный насос R180AN(E)



Трубка высокого давления R180AN(E)



Электростартер R180AN(E)



Крышка клапанов, R180AN(E)



Распределительная шестерня распредвала R180AN(E)



Регулятор оборотов давлением масла R180AN(E)



Фильтр воздушный маслonaливной в сборе R180AN(E)



Фильтрующий элемент топливный R180/190/195



Прокладка цилиндра R180AN(E)



Крепление электростартера R180AN(E)





Топливные трубки, R180AN(E)



Ремкомплект топливного насоса R180AN(E)



Форсунка топливная в сборе, R180 AN(E)



Венец + маховик R180AN(E)



Поршень + палец + кольца R180AN(E)



Статор вентилятора R180AN(E)



Комплект сальников двигателя R180AN(E)



Клапан впуска / выпуска R180AN(E)



Клапанный механизм на два клапана R180AN(E)



Коромысла (пара) R180AN(E)

Комплект прокладок двигателя R180AN(E)



Головка цилиндра в сборе R180AN(E)



Коленвал в сборе R180AN(E)



Вал коромысла R180AN(E)



Вентилятор в сборе с генератором R180AN(E)



Гильза цилиндра R180AN(E)



Крышка радиатора R180AN(E)



Манжета гильзы (2 шт) R180AN(E)



Распределительная шестерня коленвала R180AN(E)



Кольца поршневые, R180AN(E)





Реле зарядки R180AN(E)

---



Рукоятка запуска двигателя R180AN(E)

---



Распредвал R180AN(E)

---



Радиатор R180AN(E)

---



Насос масляный R180AN(E)

---



Фильтр масляный R180AN(E)

---



Подшипник вентилятора 6201\*2 R180AN(E)

---



Прокладка радиатора R180AN(E)

---



Вал запускающий R180AN(E)

Запасные части двигатель R190

Шестерня ведомая запускающая R190AN(E)



Шатун, R190AN(E)



Шестерня ведущая запускающая R190AN(E)



Фильтр воздушный маслосепараторный в сборе R190AN(E)



Фара R190AN(E)



Топливные патрубки R190AN(E)



Топливная форсунка в сборе R190AN(E)



Топливный насос R190AN(E)



Шкив ремня трехручейковый R190AN(E)



Штанга R190AN(E)



Распылитель форсунки, R190AN(E)



Прокладка цилиндра R190AN(E)



Распределительная шестерня распредвала R190AN(E)



Венец + маховик R190AN(E)



Трубка высокого давления R190AN(E)



Электростартер R190AN(E)



Поддон двигателя + прокладка, R190AN(E)



Статор вентилятора R190AN(E)



Кольца поршневые, R190AN(E)





Коленвал голый R190AN(E)



Крышка клапанов R190AN(E)



Манжета гильзы 90мм R190AN(E)



Клапан (пуск+выпуск) R190AN(E)



Комплект прокладок двигателя R190AN(E)



Гильза цилиндра 90мм R190AN(E)



Головка цилиндра в сборе R190AN(E)



Датчик давления масла R190AN(E)



Поршневой комплект 90мм R190AN(E)



Прокладка радиатора R190AN(E)

Ремкомплект топливного насоса R190AN(E)



Ролик натяжителя ремня генератора R190AN(E)



Рукоятка запуска двигателя R190AN(E)



Распределительная шестерня коленвала (малая) R190AN(E)



Распределительная шестерня коленвала (большая) R190AN(E)



Радиатор R190AN(E)



Распредвал R190AN(E)



Вентилятор в сборе с генератором R190AN(E)



Запасные части двигатель R195

Поддон двигателя + прокладка, R195ANE



Форсунка топливная в сборе, R195ANE



Реле зарядки R195AN(E)



Глушитель, R195ANE



Клапан впуска / выпуска, R195ANE



Электростартер R195N



Фильтр воздушный масляноливной в сборе, R195ANE



Поршень + палец + кольца R195AN(E)



Коромысла (пара) R195ANE





Топливный бак R195ANE



Топливные патрубки (2 шт.) R195ANE



Трубка топливная высокого давления R195ANE



Распределительная шестерня распредвала R195ANE



Прокладка цилиндра R195ANE



Прокладки двигателя, комплект R195ANE



Прокладка радиатора R195ANE



Щуп масла R195N



Шкив ремня трехручейковый R195N



Радиатор R195ANE

---



Шатун, 195ANE

---



Распредвал R195ANE

---



Коленвал в сборе R195ANE

---



Фара R195ANE

---



Кольца поршневые, 195ANE

---



Головка цилиндра R195ANE

---



Распределительная шестерня коленвала R195ANE

---



Рукоятка запуска двигателя R195ANE

---

Шестерня ведомая запускающая R195N



Шестерня ведущая запускающая R195ANE



Топливный насос R195ANE



Толкатель, 2шт. R195ANE



Статор вентилятора R195ANE



Штанга R195ANE



Гильза цилиндра 95мм R195N



## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

|                             |                            |                                |                                |                          |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72  | Иваново (4932)77-34-06     | Магнитогорск (3519)55-03-13    | Пермь (342)205-81-47           | Сургут (3462)77-98-35    |
| Астана (7172)727-132        | Ижевск (3412)26-03-58      | Москва (495)268-04-70          | Ростов-на-Дону (863)308-18-15  | Тверь (4822)63-31-35     |
| Астрахань (8512)99-46-04    | Казань (843)206-01-48      | Мурманск (8152)59-64-93        | Рязань (4912)46-61-64          | Томск (3822)98-41-53     |
| Барнаул (3852)73-04-60      | Калининград (4012)72-03-81 | Набережные Челны(8552)20-53-41 | Самара (846)206-03-16          | Тула (4872)74-02-29      |
| Белгород (4722)40-23-64     | Калуга (4842)92-23-67      | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Тюмень (3452)66-21-18    |
| Брянск (4832)59-03-52       | Кемерово (3842)65-04-62    | Новокузнецк (3843)20-46-81     | Саратов (845)249-38-78         | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Владивосток (423)249-28-31  | Киров (8332)68-02-04       | Новосибирск (383)227-86-73     | Севастополь (8692)22-31-93     | Уфа (347)229-48-12       |
| Волгоград (844)278-03-48    | Краснодар (861)203-40-90   | Омск (3812)21-46-40            | Симферополь (3652)67-13-56     | Хабаровск (4212)92-98-04 |
| Вологда (8172)26-41-59      | Красноярск (391)204-63-61  | Орел (4862)44-53-42            | Смоленск (4812)29-41-54        | Челябинск (351)202-03-61 |
| Воронеж (473)204-51-73      | Курск (4712)77-13-04       | Оренбург (3532)37-68-04        | Сочи (862)225-72-31            | Череповец (8202)49-02-64 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Липецк (4742)52-20-81      | Пенза (8412)22-31-16           | Ставрополь (8652)20-65-13      | Ярославль (4852)69-52-93 |

[www.scout.nt-rt.ru](http://www.scout.nt-rt.ru) || [std@nt-rt.ru](mailto:std@nt-rt.ru)