

GARDEN SCOUT

Каталог

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны(8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.scout.nt-rt.ru || std@nt-rt.ru

Мини-тракторы

Мини-тракторы без кабины, мототракторы



Минитрактор Скаут Т-12DIF + фреза + плуг

Колеса 16.50" / 12.00" с широким протектором Двигатель R195ANE, 12 л.с.
Фреза и плуг в комплекте



Минитрактор Скаут Т-12DIF + фреза + плуг + навес

Колеса 16.50" / 12.00" с широким протектором Двигатель R195ANE, 12 л.с.
Фреза и плуг в комплекте
Дуга безопасности и навес



Минитрактор Скаут Т-15DIF VT + фреза + двухкорпусный плуг 220W

Регулируемая колея (1000 - 1400 мм); Двухконтурная гидравлика с плавающим режимом; Счетчик моточасов, электронный амперметр; Двухкорпусный плуг с колесом и фреза 120 см.



Минитрактор Скаут Т-15DIF VT + фреза + двухкорпусный плуг 220W + навес

Регулируемая колея (1000 - 1400 мм); Двухконтурная гидравлика с плавающим режимом; Счетчик моточасов, электронный амперметр; Двухкорпусный плуг с колесом и фреза 120 см. Дуга безопасности и навес от солнца



Минитрактор Скаут Т-24DIF VT + фреза + двухкорпусный плуг 220W

Колеса 20.00" / 12.00"
Регулируемая колея (1100 - 1500 мм); Двухконтурная гидравлика с плавающим режимом; Счетчик моточасов, электронный амперметр; Двухкорпусный плуг с колесом и фреза 140 см. Двигатель CL25NM, 24 л.с.
Блокировка дифференциала



Минитрактор Скаут Т-24DIF VT + фреза + двухкорпусный плуг 220W + навес

Колеса 20.00" / 12.00"
Регулируемая колея (1100 - 1500 мм); Двухконтурная гидравлика с плавающим режимом; Счетчик моточасов, электронный амперметр; Двухкорпусный плуг с колесом и фреза 140 см. Двигатель CL25NM, 24 л.с.
Блокировка дифференциала

Мотоблоки

Дизельные мотоблоки



Мотоблок Скаут GS 81 D + почвофреза, плуг

Почвофреза 100 см; плуг 1к; брызговики колес; пластиковая защита приводных ремней;



Мотоблок Скаут GS 81 DE + почвофреза, плуг.

Почвофреза 100 см; плуг 1к; брызговики колес; пластиковая защита приводных ремней; электростартер; АКБ;



Мотоблок Скаут GS 101 D + почвофреза, плуг, адаптер

Почвофреза 100 см; плуг 1к; брызговики колес; пластиковая защита приводных ремней; сидение-адаптер для почвофрезы



Мотоблок Скаут GS 101 DE + почвофреза, плуг, адаптер

Почвофреза 100 см; плуг 1к; брызговики колес; пластиковая защита приводных ремней; электростартер; АКБ, сидение-адаптер для почвофрезы



Мотоблок Скаут GS 12 DE + почвофреза, плуг, адаптер

Почвофреза 100 см; плуг 1к; брызговики колес; пластиковая защита приводных ремней; электростартер; АКБ, сидение-адаптер для почвофрезы



Мотоблок Скаут GS135DE (Вейма WM1100BE, CR-M9E)

Дизельный двигатель 186FE, воздушное охлаждение, 9 л.с; электростартер; АКБ; почвофреза 135 см, колеса 5x12"

Бензиновые мотоблоки



Самоходная сенокосилка на базе мотоблока Скаут 135G

Мотоблок GS135G косилка роторная с приводом от ВОМ



Мотоблок Скаут GS105G (Weima WM1100C, CR-M11)

Бензиновый двигатель 168F, воздушное охлаждение, 6,5 л.с; почвофреза 105 см, колеса 4x10"




Мотоблок Скаут GS135G (WM1100D)

Бензиновый двигатель 177F, воздушное охлаждение, 9 л.с; почвофреза 135 см, колеса 5x12"

Навесное оборудование

Навесное оборудование к минитракторам и тяжелым мотоблокам (одноточечное крепление)



Грабли ворошильные для минитрактора, три кольца сгребания

Грабли ворошильные, три кольца сгребания Масса 65 кг.
Ширина сгребания 1800 мм.



Адаптер двухколесный мотоблочный

Адаптер для использования с мотоблоками. Простой подъем навесного оборудования при помощи рычага. Для использования необходима одинарная или усиленная сцепка.



Грабли для установки на минитрактор Скаут

Грабли для использования с минитракторами Скаут. Для эксплуатации ничего дополнительно покупать не нужно.



Грабли для сена мотоблочные

Для использования граблей с мотоблоком необходим двухколесный адаптер и сцепка (одинарная или усиленная)



Картофелекопалка вибрационная для минитрактора

Однорядная вибрационная копалка для использования с тракторами Т-12, Т-15 и Т-24.



Картофелесажалка АПК-3 для мотоблока

Однорядная картофелесажалка универсального использования. Транспортировочные колеса; ременной / цепной привод



Косилка роторная с гидравлическим подъемом для тракторов Скаут

Для использования с минитракторами Скаут Т-12, Т-15 и Скаут Т-24



Косилка роторная 1100 Роторная косилка для использования с мотоблоками GS105-135



Косилка роторная с ременным приводом Garden Scout (косилка Заря, RM-1, ОКА)

Косилка роторная с ременным приводом для мотоблоков Скаут с водяным охлаждением, а так же для мотоблоков Нева



Окучник дисковый регулируемый, 390 мм для мотоблока

Пара мощных дисковых окучников для работы мощного мотоблока или мини-трактора Скаут. Для работы необходима двойная сцепка!



Окучник дисковый регулируемый, 450 мм для минитрактора

Пара мощных дисковых окучников для работы мощного мотоблока или мини-трактора Скаут. Для работы необходима двойная сцепка!



Окучник регулируемый «Стрела» для минитрактора

Окучник "Стрела" с регулируемой шириной работы. Может использоваться однорядно (для работы необходима одинарная или усиленная сцепка) или двухрядно (так же нужна двойная сцепка)



Комплект для прополки и окучивания

Для использования комплекта для прополки и окучивания необходима одинарная или усиленная сцепка. Комплект поставляется с дисками диаметром 390 мм.



Отвал фронтальный гидравлический для тракторов Скаут

Отвал фронтальный используется с тракторами Скаут Т-12 и Скаут Т-24. Гидравлический подъем / опускание. Регулировка угла атаки. 135 см x 55 см



Лопата - отвал мотоблочная

Отвал надежно работает с мотоблоками GS81, GS101 и GS12DE



Плоскорезы, пара для прополки

Пара для прополки. Для использования нужна двойная сцепка.



Плуг оборотный для минитрактора (тяжелого мотоблока)

Однокорпусный плуг с оборотным лемехом. Для использования с мотоблоками Скаут GS81-101-12D(E), а так же с тракторами Скаут Т-12 и Скаут Т-24



Плуг двухкорпусный 220 для минитрактора

Плуг для использования с мотоблоком Скаут GS12DE, а так же с тракторами Скаут Т-12, Т-15 и Скаут Т-24



Плуг двухкорпусный 220С для минитрактора

Плуг для использования с мотоблоком Скаут GS12DE, а так же с тракторами Скаут Т-12 и Скаут Т-24.



Сажалка для чеснока двухрядная навесная к минитрактору
Для агрегатирования необходима одинарная или усиленная сцепка.



Сажалка для чеснока четырехрядная к минитрактору
Для агрегатирования необходима одинарная или усиленная сцепка.



Сеялка овощная двухрядная точного высева СТВ-2 для мотоблока

Сеялка точного высева. Для использования необходима одинарная или усиленная сцепка. Обратите внимание на сменные высевные барабаны!



Сеялка овощная четырехрядная точного высева СТВ-4 для минитрактора

Сеялка точного высева. Для использования необходима одинарная или усиленная сцепка. Обратите внимание на сменные высевные барабаны!



Снегоуборщик навесной к мотоблоку Скаут

Шнековый снегоуборщик для использования с мотоблоками Скаут GS81D(E), GS101D(E), GS12D(E).



Сцепка двойная для минитрактора

Для использования необходима одинарная или усиленная сцепка.



Сцепка одинарная для мотоблока

Используется для агрегатирования навесного оборудования к мотоблокам Скаут GS105-135



Комплект для переделки мотоблока в мини-трактор

При помощи комплекта вы можете переоборудовать тяжелый мотоблок с водяным охлаждением в четырехколесный минитрактор с активной почвофрезой и ручным подъемом навесного оборудования.



Сцепка усиленная для минитрактора

Усиленная сцепка для агрегатирования навесного оборудования на мотоблоки Скаут GS81D(E), GS101D(E), GS12D(E) и на тракторы Скаут Т-12 (Т-15) и Скаут Т24

Прицепы

Прицепы для тракторов и мотоблоков



Прицеп Скаут 1000 для мотоблока

Опрокидываемый кузов;

Тормозная система; Грузоподъемность 1000 кг Габариты кузова 1800 x 1000 x 320 мм

Колеса 17.00" / 6.00"

Усиленные рессоры



Прицеп Скаут 1500 для минитрактора

Опрокидываемый кузов;

Тормозная система; Грузоподъемность 1500 кг Габариты кузова 2000 x 1300 x 350 мм

Колеса 17.00" / 6.00"

Усиленные рессоры

Мототехника

Двигатели



Дизельный двигатель Garden Scout R195 ANE с электростартером

Одноцилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением универсального применения
815 куб. см
135 кг
12 л. с.



Дизельный двигатель Garden Scout ZS1115 NLD с электростартером

Одноцилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением
1194 куб. см
185 кг
24 л. с.

Запасные части

Аксессуары



Дуга безопасности + навес для Скаут GS-T12DIF



Аккумулятор 60 а/ч трактора Скаут Т-12 (VT)



Ручка дифференциала мотоблока



Регулятор оборотов мотоблока



Крепление фронтального навесного оборудования



Третий шкив + ремень + ролик для установки картофелекопалки вибрационной на мотоблок



Барaban дозирующий Ф18 для сеялки точного высева СТВ



Барaban дозирующий Ф3,6-6,6 для сеялки точного высева СТВ




Барaban дозирующий Ф16 для сеялки точного высева СТВ



Масло трансмиссионное, 5 л



Комплект для установки копалки вибрационной на трактор Скаут Т-12, Т-24



Передний подъемный механизм для мото-трактора МТ




Отвал для мототрактора МТ из мотоблока

Запасные части КПП (3+1)x2

Шестерня ведущая 2/3 передачи (3+1)x2



К-т сальников коробка передач (3+1)x2



Шестерня ведущая понижающая (3+1)x2



Шестерня ведущая 1зад. передачи (3+1)x2





Шестерня ведомая понижающая (3+1)x2



Шестерня ведомая 2 передачи (3+1)x2



Шестерня ведомая 3 передачи (3+1)x2



Шестерня дифференциала ведомая (3+1)x2



Шестерня дифференциала ведущая (3+1)x2



Подшипник выжимной (3+1)x2



Крышка верхняя редуктора Т-12 Dif (VT)



Диск сцепления (3+1)x2



Ось вилки повыш/пониж шестерни коробки (3+1)x2



Шестерня полуоси (3+1)x2

Шестерня промежуточная задней передачи (3+1)x2



Шестерня ведомая 1/задней пер (3+1)x2



Сцепление в сборе (3+1)x2 (без шкива)



Вилка 2 / 3 передачи (3+1)x2



Вилка 1 / задней передачи (3+1)x2



Вал шестерни задней скорости (3+1)x2



Вал понижающей повышающей шестерни (3+1)x2



Вал дифференциала коробки (3+1)x2



Вал первичный коробки (3+1)x2



Вилка блокировки дифференциала (3+1)x2



Вилка переключения повыш. / пониж. шестерени (3+1)x2



Ось вилки передач (3+1)x2



Рычаг выжимного подшипника (3+1)x2



Крышка коробки передач (3+1)x2



Корпус вилки дифференциала (3+1)x2



Втулка шестеренок (3+1)x2



К-т прокладок коробки передач (3+1)x2



Шестерня ведущая 2/3 передачи коробки (3+1)x2



Запасные части двигатель R180

Шестерня ведущая запуская R180AN(E)



Шестерня ведомая запуская R180AN(E)





Шкив ремня трехручейковый R180AN(E)



Штанги R180AN(E)



Щетки стартера, 4 шт. (комплект) R180AN(E)



Фара R180AN(E)



Шатун, R180AN(E)



Толкатель, 2шт. R180AN(E)



Топливный кран + фильтр R180AN(E)



Топливный насос R180AN(E)



Трубка высокого давления R180AN(E)



Электростартер R180AN(E)



Крышка клапанов, R180AN(E)



Распределительная шестерня распредвала R180AN(E)




Регулятор оборотов давлением масла R180AN(E)



Фильтр воздушный маслоразделительный в сборе R180AN(E)



Фильтрующий элемент топливный R180/190/195



Прокладка цилиндра R180AN(E)



Крепление электростартера R180AN(E)



Топливные трубки, R180AN(E)



Ремкомплект топливного насоса R180AN(E)



Форсунка топливная в сборе, R180 AN(E)



Венец + маховик R180AN(E)



Поршень + палец + кольца R180AN(E)



Статор вентилятора R180AN(E)



Комплект сальников двигателя R180AN(E)



Клапан впуска / выпуска R180AN(E)



Клапанный механизм на два клапана R180AN(E)



Коромысла (пара) R180AN(E)



Комплект прокладок двигателя R180AN(E)



Головка цилиндра в сборе R180AN(E)



Коленвал в сборе R180AN(E)

Вал коромысла R180AN(E)



Вентилятор в сборе с генератором R180AN(E)



Гильза цилиндра R180AN(E)



Крышка радиатора R180AN(E)



Манжета гильзы (2 шт) R180AN(E)



Распределительная шестерня коленвала R180AN(E)



Кольца поршневые, R180AN(E)



Реле зарядки R180AN(E)



Рукоятка запуска двигателя R180AN(E)



Распредвал R180AN(E)





Радиатор R180AN(E)



Насос масляный R180AN(E)



Фильтр масляный R180AN(E)



Подшипник вентилятора 6201*2 R180AN(E)



Прокладка радиатора R180AN(E)



Вал запускающий R180AN(E)

Запасные части двигатель R190



Шестерня ведомая запускающая R190AN(E)



Шатун, R190AN(E)



Шестерня ведущая запускающая R190AN(E)



Фильтр воздушный маслоналивной в сборе R190AN(E)

Фара R190AN(E)



Топливные патрубки R190AN(E)



Топливная форсунка в сборе R190AN(E)



Топливный насос R190AN(E)



Шкив ремня трехручейковый R190AN(E)



Штанга R190AN(E)



Распылитель форсунки, R190AN(E)



Прокладка цилиндра R190AN(E)



Распределительная шестерня распредвала R190AN(E)



Венец + маховик R190AN(E)





Трубка высокого давления R190AN(E)



Электростартер R190AN(E)



Поддон двигателя + прокладка, R190AN(E)



Статор вентилятора R190AN(E)



Кольца поршневые, R190AN(E)



Коленвал голый R190AN(E)



Крышка клапанов R190AN(E)



Манжета гильзы 90мм R190AN(E)



Клапан (пуск+выпуск) R190AN(E)



Комплект прокладок двигателя R190AN(E)



Гильза цилиндра 90мм R190AN(E)



Головка цилиндра в сборе R190AN(E)



Датчик давления масла R190AN(E)



Поршневой комплект 90мм R190AN(E)



Прокладка радиатора R190AN(E)



Ремкомплект топливного насоса R190AN(E)



Ролик натяжителя ремня генератора R190AN(E)



Рукоятка запуска двигателя R190AN(E)



Распределительная шестерня коленвала (малая) R190AN(E)



Распределительная шестерня коленвала (большая) R190AN(E)



Радиатор R190AN(E)



Распредвал R190AN(E)



Вентилятор в сборе с генератором R190AN(E)

Запасные части двигатель R195



Поддон двигателя + прокладка, R195ANE



Форсунка топливная в сборе, R195ANE



Реле зарядки R195AN(E)



Глушитель, R195ANE



Клапан впуска / выпуска, R195ANE



Электростартер R195N



Фильтр воздушный маслonaливной в сборе, R195ANE

Поршень + палец + кольца R195AN(E)



Коромысла (пара) R195ANE



Топливный бак R195ANE



Топливные патрубки (2 шт.) R195ANE




Трубка топливная высокого давления R195ANE



Распределительная шестерня распредвала R195ANE



Прокладка цилиндра R195ANE



Прокладки двигателя, комплект R195ANE



Прокладка радиатора R195ANE



Щуп масла R195N





Шкив ремня трехручейковый R195N



Радиатор R195ANE



Шатун, 195ANE



Распредвал R195ANE



Коленвал в сборе R195ANE



Фара R195ANE



Кольца поршневые, 195ANE



Головка цилиндра R195ANE



Распределительная шестерня коленвала R195ANE



Рукоятка запуска двигателя R195ANE

Шестерня ведомая запускающая R195N



Шестерня ведущая запускающая R195ANE



Топливный насос R195ANE



Толкатель, 2шт. R195ANE



Статор вентилятора R195ANE



Штанга R195ANE



Гильза цилиндра 95мм R195N



Запасные части тракторов Т-12 (Т-15) Dif (VT)

Сцепление трактора Т-12 в сборе (со шкивом)



Гидроцилиндр переднего навесного Т-12 (VT)



Капот трактора Скаут GS-T12 (2014 г.в.)



Замок зажигания



Амперметр механический



Блок стартер / свет / поворот Т-12 (VT)



Капот трактора Т-12 (2015 г / VT)



Передний мост Т-15 VT (регулируемый)



Рычаг дифференциала Т-12



Ступица колеса передняя Скаут Т-12 Dif (VT)



Рычаг газа Т-12 Dif (VT)



Шплинт фиксации гидроцилиндра Т-12



Руль трактора



Крепеж двигателя - передний



Крепеж двигателя - задний



Гидро распределитель Т-12VT (двухконтурный)



Шланг гидравлики Т-12 (VT) длинный



Рулевая колонка в сборе Т-12 (VT)



Штуцер гидравлики Т-12 (VT)



Датчик моточасов + проводка Т-12 (VT)



Бак масла гидравлики



Гидронасос Т-15 VT



Лампа габарит / поворот трактора Скаут Т12 (VT)



Датчик температуры охл. жидкости Т-12 (VT)



Гидронасос Т-12 одноконтурный с распределителем



Гидроцилиндр заднего навесного GS-T12 (2015 / VT)



Шланг гидравлики Т-12 (VT) короткий



Амперметр (электронный, к тракторам)



Запасные части CL25NM

Радиатор CL25NM



Топливный элемент CL25NM



Электростартер CL25NM



Головка блока в сборе CL25NM



Топливная форсунка в сборе CL25NM





Масляный насос CL25NM



Поршень + палец + кольца CL25NM



Топливный насос CL25NM



Комплект прокладок двигателя CL25NM

Запасные части Т-12 / Т-24 (2014 г.в.)



Фара заднего света Т-24



Комплект прокладок коробки передач GS-T24



Сиденье Т-24



Набор тяг Т-24



Капот трактора Скаут GS-T24



Вал дифференциала коробки Т12 (2014)



Звездочка привода редуктора Скаут Т-24 (2014)



Шестерня привода фрезы трактора Скаут GS-T12 Dif



Вал отбора мощности фрезы Т-24 (2014)



Проводка компл. Т-24 (2014)



Подшипники натяжного ролика (6203), комплект, 6 шт.



Фара передняя трактора Скаут GS-T12 (2014 г. в.)



Гидроцилиндр задний Т-24 (2014)



Комплект колец рез.-мет. Т24, 6 шт



Вал малого редуктора Т-24 (2014)



Фара ближнего, дальнего света Т-24 (2014)

Крышка верхняя коробки передач Т-24 (2014)



Рулевая тяга Т-24 (2014)



Шланги гидравлические (комплект) Т-24 (2014)



Крышка боковая коробки передач Т-24 (2014)



Цепь привода гидравлики Т-24 (2014)



Запасные части почвофрезы

Прокладка между редуктором и почвофрезой



Цепь редуктора почвофрезы



Нож почвофрезы



Колесо активной почвофрезы



Сиденье - адаптер для работы с почвофрезой



Запчасти косилка RM-1



Шестерня приводная



Механизм натяжение ремня в сборе



Вал приводной первичный



Комплект шкив, шпонка, гайка и шплинт



Нож косилки + палец + шплинт, 4 шт.

Камеры, колеса, ремни, цепи



Камера 16.00" - 6,50", к заднему колесу трактора Т-12 (DIF)



Камера 12.00" - 6", к колесу мотоблоков GS81-101-12DE



Камера 8.00" - 3.00", к колесу адаптера почвофрезы



Камера 12.00" - 5.00", к переднему колесу трактора Т-12



Колесо в сборе 12.00" - 5.00", штука (шевронный протектор)

Колесо в сборе 16.00" - 6,50", штука (шеvronный протектор)



Колесо в сборе 12.00" - 6,50", штука (шеvronный протектор)



Ремни приводные (пара) B1850, GS101D(E)



Ремни приводные (пара) B1950, GS12DE



Ремни приводные (пара) B1750, GS81D(E)



Ремни приводные (пара) B3048, трактор Т-12 (Т-15)



Ремни приводные (комплект 3 шт.) B3410, трактор Т-24 Dif VT



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны(8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

www.scout.nt-rt.ru || std@nt-rt.ru