

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395) 279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: std@nt-rt.ru || Сайт: <http://scout.nt-rt.ru/>

Артикул	Наименование товара	Стоимость, руб.
103436	Дизельный двигатель KM385BT-350	150 738
103435	Дизельный двигатель KM385BT-37E1	152 144
100043	Дизельный двигатель KM385BT-47E1	154 586
100061	Дизельный двигатель R180AN	44 696
100062	Дизельный двигатель R180ANE	55 574
102849	Дизельный двигатель SF1115-T	111 148
100036	Дизельный двигатель TY295	152 514
103980	Дизельный двигатель ZH1100N (мотоблочный)	79 402
100084	Дизельный двигатель ZS1100-T	84 952
100091	Дизельный двигатель ZS1115-T	95 978
103927	Коробка передач Т-220В в сборе (новая модель)	124 394
101344	Коробка передач мотоблока в сборе	54 464
101340	Коробка передач Файтер Т-15 (с 2022г.) в сборе	65 564
102450	ЗИП ТО-0 + расходные материалы на минитрактор СКАУТ Т-15, ФАЙТЕР Т-15 2022г.	13 172
102452	ЗИП ТО-0 + расходные материалы на минитрактор СКАУТ Т-18, Т-25	13 468
102446	ЗИП ТО-0 + расходные материалы на минитрактор ФАЙТЕР Т-15 до 2022г.	13 764
102448	ЗИП ТО-0 + расходные материалы на минитрактор ФАЙТЕР Т-22	13 616
102443	ЗИП ТО-0 + расходные материалы на мотоблок СКАУТ, ФАЙТЕР 101 D(DE)	10 360
102445	ЗИП ТО-0 + расходные материалы на мотоблок СКАУТ, ФАЙТЕР 15 DE	10 360
102427	ЗИП ТО-0 + расходные материалы на мотоблок СКАУТ, ФАЙТЕР 81 D(DE)	10 212
102454	ЗИП ТО-0 + расходные материалы на трактор СКАУТ Т-220В	13 024
102451	ЗИП ТО-0 на минитрактор СКАУТ Т-15, ФАЙТЕР Т-15 2022г.	7 622
102453	ЗИП ТО-0 на минитрактор СКАУТ Т-18, Т-25	7 622
102447	ЗИП ТО-0 на минитрактор ФАЙТЕР Т-15 до 2022г.	7 622
102449	ЗИП ТО-0 на минитрактор ФАЙТЕР Т-22	7 622
102428	ЗИП ТО-0 на мотоблок СКАУТ, ФАЙТЕР 81 D(DE), 101 D(DE), 15 DE	5 846
102456	ЗИП ТО-0 на трактор СКАУТ Т-240, Т-244, Т-254	26 048
102457	ЗИП ТО-0 на трактор СКАУТ ТВ-804С	44 474
102444	ЗИП ТО-0 на трактор СКАУТ ТЕ-504С	24 420
103679	ЗИП ТО-0 на трактор СКАУТ TY-504С	25 382
100422	ЗИП ТО-0, ТО-1, ТО-2 на минитрактор СКАУТ Т-15, ФАЙТЕР Т-15 2022г.	24 124
102165	ЗИП ТО-0, ТО-1, ТО-2 на минитрактор СКАУТ Т-18, Т-25	25 382
102317	ЗИП ТО-0, ТО-1, ТО-2 на минитрактор ФАЙТЕР Т-15 до 2022г.	24 716

102318	ЗИП ТО-0, ТО-1, ТО-2 на минитрактор ФАЙТЕР Т-22	25 604
100428	ЗИП ТО-0, ТО-1, ТО-2 на мотоблок СКАУТ, ФАЙТЕР 101 D(DE)	17 612
100427	ЗИП ТО-0, ТО-1, ТО-2 на мотоблок СКАУТ, ФАЙТЕР 15 DE	17 612
102315	ЗИП ТО-0, ТО-1, ТО-2 на мотоблок СКАУТ, ФАЙТЕР 81 D(DE)	15 540
102167	ЗИП ТО-0, ТО-1, ТО-2 на трактор СКАУТ Т-220В	33 226
102220	ЗИП ТО-0, ТО-1, ТО-2 на трактор СКАУТ Т-240, Т-244, Т-254	35 298
102316	ЗИП ТО-0, ТО-1, ТО-2 на трактор СКАУТ ТВ-804С	61 198
102114	ЗИП ТО-0, ТО-1, ТО-2 на трактор СКАУТ ТЕ-504С	36 260
103678	ЗИП ТО-0, ТО-1, ТО-2 на трактор СКАУТ ТУ-504С	40 848
100373	Комплект дополнительного генератора к тракторам Скаут	4 366
101805	Дуга безопасности + навес к тракторам СКАУТ	21 830
101777	Дуга безопасности к тракторам СКАУТ Т-25	10 212
100090	А498ВТ1 Прокладка головки блока цилиндров	1 184
103368	А4К43Т75 Вентилятор	3 774
103363	А4К43Т75 Генератор	18 204
103360	А4К43Т75 Гильза	4 884
103355	А4К43Т75 Головка в сборе	51 874
103844	А4К43Т75 Клапан впускной, выпускной	2 368
103356	А4К43Т75 Коленвал	37 740
103365	А4К43Т75 Кольца поршневые (к-т на 1 поршень)	3 034
103364	А4К43Т75 Комплект вкладышей коренных	3 034
103359	А4К43Т75 Комплект вкладышей шатунных	2 442
103369	А4К43Т75 Комплект прокладок	4 144
103357	А4К43Т75 Насос топливный	40 774
103367	А4К43Т75 Помпа	12 284
103370	А4К43Т75 Прокладка головки блока цилиндров	4 144
102928	А4К43Т75 Радиатор	29 674
103361	А4К43Т75 Распредвал	13 764
103375	А4К43Т75 Свеча накала	2 294
103358	А4К43Т75 Стартер	23 754
103374	А4К43Т75 Форсунка топливная	4 884
103366	А4К43Т75 Шатун	5 624
103373	А4К43Т75 Штанга	666
101104	BRM-100 Вал №1 первичный L=700 мм (2020)	2 812
101146	BRM-100 Вал №3 вертикальный L=135 мм (2020)	1 110
101612	DF Реле зарядки НУТД142С	1 110
100032	DF240-244 Диск сцепления	1 406
100035	DF240-244 Колодки тормозные, пара	814
102938	DF244 Сцепление 1-дисковое в сборе	5 624
100088	JDM490Т3 Прокладка головки цилиндров	1 406
100244	KM385BT Датчик давления масла 2-х контактный	1 406
100078	KM385BT Коленвал	15 614
100063	KM385BT Кольца поршневые (к-т на 1 поршень)	1 332
100089	KM385BT Комплект вкладышей шатуна	1 850
102113	KM385BT Компрессор (привод от шестерни)	26 418
100046	KM385BT Насос масляный	3 996
100093	KM385BT Насос топливный	30 044
100095	KM385BT Плунжерная пара топливного насоса	1 110
100038	KM385BT Поршневой комплект (1 поршень + палец + кольца)	2 664
100040	KM385BT Прокладка головки блока цилиндров	1 110
100152	KM385BT Радиатор	18 056
100125	KM385BT Реле стартера	740
100103	KM385BT Форсунка топливная (LL480B-10300-PK27)	2 516
103378	KM385BT, JD295, JD2100, TY295IT Диск сцепления	2 812

100113	КМ385ВТ, JD295, JD2100, TY295IT Сцепление 1-дисковое в сборе	4 662
102150	КМ495ВТ Вкладыш шатуна (комплект, 4 шт)	962
103623	КМ495ВТ Вкладыш шатуна, 1шт	333
103348	КМ495ВТ Впускной клапан	814
102959	КМ495ВТ Гильза цилиндра	2 294
103345	КМ495ВТ Головка в сборе	29 674
103344	КМ495ВТ Датчик давления масла	814
102860	КМ495ВТ Диск сцепления	1 850
102146	КМ495ВТ Коленвал	19 314
103325	КМ495ВТ Комплект вкладышей упорных, 2шт	814
102140	КМ495ВТ Комплект прокладок двигателя	962
103351	КМ495ВТ Насос топливный	44 474
100122	КМ495ВТ Нижний блок двигателя	8 880
103350	КМ495ВТ Помпа	13 394
102960	КМ495ВТ Поршневой комплект (на 1 поршень, без пальца)	4 884
102149	КМ495ВТ Прокладка головки блока цилиндров	3 034
103341	КМ495ВТ Радиатор	29 674
102918	КМ495ВТ Свеча накала	1 554
103353	КМ495ВТ Стартер	14 874
102858	КМ495ВТ Сцепление 1-дисковое в сборе	10 434
102915	КМ495ВТ Форсунка топливная	5 994
100731	R180 Бак топливный	4 070
100749	R180 Блок двигателя	9 398
102517	R180 Блок двигателя (корокая крышка)	9 398
100748	R180 Вал декомпрессора	296
100766	R180 Вал запускающий	370
100742	R180 Венец маховика Z=134	1 332
100733	R180 Вентилятор в сборе с генератором	3 552
100703	R180 Вкладыши шатуна	370
100724	R180 Вкладыши шатуна 0.25 (ремонтные)	222
100732	R180 Вкладыши шатуна 0.5 (ремонтные)	222
100773	R180 Втулка шатуна	370
100694	R180 Гильза цилиндра	1 702
100744	R180 Глушитель	962
100716	R180 Головка цилиндра в сборе	4 514
100734	R180 Грузы балансирующие коленвала, 2 шт.	1 110
100768	R180 Держатель рукоятки запуска	370
100774	R180 Клапан впускной, выпускной (комплект)	444
100712	R180 Коленвал	3 034
100757	R180 Колено глушителя	814
100708	R180 Кольца поршневые	518
100715	R180 Комплект прокладок двигателя	518
100699	R180 Комплект прокладок двигателя (под короткую крышку)	518
100717	R180 Коромысла в сборе	1 036
100758	R180 Корпус запускающего вала	296
100829	R180 Крышка двигателя боковая	1 554
100841	R180 Крышка двигателя боковая (тип 2, короткая)	1 554
100815	R180 Крышка клапанов	888
100866	R180 Крышка коленвала	1 480
100788	R180 Манжеты гильзы, 2 шт.	222
100818	R180 Маховик в сборе с венцом Z=134	4 440
100862	R180 Механизм клапанный	518
100828	R180 Направляющие клапанов, 2 шт.	444
100867	R180 Насос масляный	814
100777	R180 Насос топливный	2 220
100839	R180 Плита крепления радиатора	1 628

100823	R180 Плита крепления стартера	1 332
100785	R180 Плунжерная пара топливного насоса	592
100793	R180 Поршневой комплект (поршень, палец, кольца)	2 294
100789	R180 Прокладка головки цилиндра	222
102793	R180 Прокладка крышки клапанов	148
100799	R180 Прокладка радиатора	222
100784	R180 Радиатор	5 254
100854	R180 Распредвал	1 628
103921	R180 Рейка топливного насоса	370
100844	R180 Реле втягивающее стартера	2 220
100816	R180 Рукоятка запуска двигателя	518
100810	R180 Стартер	10 952
102179	R180 Сухари клапана	148
100846	R180 Толкатели штанги, 2 шт.	296
100808	R180 Трубка топливная высокого давления	296
100835	R180 Фильтр воздушный маслоразделительный в сборе	1 702
100812	R180 Фильтр масляный	888
100011	R180 Фильтрующий элемент воздушный	444
100803	R180 Шатун	1 702
100851	R180 Шестерня запускающего вала ведущая Z=15	296
100852	R180 Шестерня коленвала распределительная Z=24	444
100850	R180 Шестерня распредвала ведомая запускающая Z=15	370
100857	R180 Шестерня распредвала распределительная Z=48	888
100868	R180 Шкив маховика 3-ручейковый, D=102 мм	1 406
100836	R180 Шкив ремня вентилятора	1 554
100845	R180 Шпонка маховика	148
100826	R180 Штанги, 2 шт.	370
100796	R180 Щуп масла M26	296
100755	R180-R190 Крепление форсунки	370
100709	R180-R190 Распылитель форсунки	592
100720	R180-R190-R195 Датчик давления масла	222
100770	R180-R190-R195 Кран топливный в сборе с фильтром	1 110
103422	R180-R190-R195 Кран топливный в сборе с фильтром (выходы вверх)	1 184
100710	R180-R190-R195 Крепление двигателя заднее	740
100743	R180-R190-R195 Крепление двигателя переднее	888
100696	R180-R190-R195 Крышка топливного бака (под потайную горловину)	592
100707	R180-R190-R195 Патрубки топливные, 2 шт.	666
100728	R180-R190-R195 Регулятор оборотов двигателя	666
100745	R180-R190-R195 Фильтрующий элемент топливный	222
100702	R180-R190-R195-ZS1100-ZS1115 Комплект прокладок топливного насоса, 3 шт.	222
100775	R180-R190-R195-ZS1100-ZS1115 Шланг обратки форсунки	222
100911	R190 Бак топливный	4 070
100921	R190 Блок двигателя (A=63 мм)	12 506
100950	R190 Вал балансирующий	888
100925	R190 Вал декомпрессора	222
100923	R190 Венец маховика Z=120	1 628
100889	R190 Гильза цилиндра	2 368
100916	R190 Глушитель	1 998
103846	R190 Глушитель (старого образца)	1 776
100881	R190 Головка цилиндра в сборе (прямой впрыск)	5 032
100883	R190 Головка цилиндра в сборе (форкамерная)	5 846
100915	R190 Грузы балансирующие коленвала, 2 шт.	2 368
100888	R190 Клапан впускной, выпускной	666
100899	R190 Коленвал (A=107 мм)	5 254
100871	R190 Кольца поршневые	592

100941	R190 Кольца стопорные поршневого пальца, комплект	222
100892	R190 Комплект прокладок двигателя	740
100876	R190 Коромысла в сборе	1 110
100928	R190 Крышка клапанов	962
100886	R190 Маховик в сборе с венцом Z=120	7 178
100906	R190 Плита крепления стартера	1 776
100909	R190 Плунжерная пара топливного насоса	592
100957	R190 Поршневой комплект A=33 мм (поршень, палец, кольца)	2 590
100877	R190 Поршневой комплект, прямой впрыск (поршень, палец, кольца)	2 516
100890	R190 Прокладка головки цилиндра	222
100908	R190 Прокладка крышки клапанов	111
100901	R190 Стартер	11 322
100958	R190 Фильтр воздушный маслоразделительный в сборе	1 406
100898	R190 Фильтрующий элемент воздушный	888
103183	R190 Форкамера головки	296
100873	R190 Форсунка топливная	2 146
102562	R190 Форсунка топливная (D=27,7 мм)	1 628
100939	R190 Штанга 210 мм	296
100926	R190 Штанги 233 мм, 2 шт.	296
100859	R190-R195 Вал запускающий	296
100804	R190-R195 Вентилятор в сборе с генератором	4 588
100787	R190-R195 Вкладыши шатуна	370
100806	R190-R195 Вкладыши шатуна 0.25 (ремонтные)	222
100813	R190-R195 Вкладыши шатуна 0.5 (ремонтные)	222
100863	R190-R195 Втулка шатуна	296
100842	R190-R195 Гайка маховика	259
100783	R190-R195 Комплект трубок масляного насоса	666
100833	R190-R195 Комплект шпонок запускающих шестерней	222
100821	R190-R195 Крышка двигателя боковая	2 146
100856	R190-R195 Крышка двигателя боковая (тип 2)	2 590
100811	R190-R195 Крышка заливной горловины масла	222
100786	R190-R195 Крышка коленвала	1 924
100781	R190-R195 Крышка радиатора	444
100861	R190-R195 Крышка сапуна (отражатель)	2 146
100791	R190-R195 Манжеты гильзы, 2 шт.	222
100809	R190-R195 Маслосборник фильтрующий	592
100817	R190-R195 Механизм клапанный	666
100805	R190-R195 Направляющие клапанов, 2 шт.	185
100780	R190-R195 Насос масляный	888
100782	R190-R195 Поддон двигателя	1 628
100779	R190-R195 Прокладка поддона	222
100792	R190-R195 Прокладка радиатора	185
100860	R190-R195 Радиатор	8 066
100790	R190-R195 Радиатор (с ушками)	8 140
100847	R190-R195 Распредвал	888
100800	R190-R195 Ролик-натяжитель ремня генератора	962
100795	R190-R195 Рукоятка запуска двигателя	666
100797	R190-R195 Трубка топливная высокого давления (прямой впрыск)	296
100794	R190-R195 Шатун (A=123 мм), прямая головка	1 776
100798	R190-R195 Шатун (A=126 мм)	2 516
100825	R190-R195 Шестерня балансирующего вала Z=51	814
100848	R190-R195 Шестерня запускающего вала ведущая Z=21	518
100824	R190-R195 Шестерня коленвала большая (привода балансирующего вала) Z=51	814
100814	R190-R195 Шестерня коленвала малая (привода распредвала) Z=28	666

100807	R190-R195 Шестерня распредвала Z=56	888
100853	R190-R195 Шестерня распредвала ведомая запускающая Z=21	518
100802	R190-R195 Шкив маховика 3-ручейковый, D=135 мм	1 480
100920	R190-R195 Шкив маховика 3-ручейковый, D=155 мм	1 110
100882	R190-R195 Шкив маховика 5-ручейковый, D=107 мм	2 072
100919	R190-R195 Шкив ремня вентилятора	1 184
100944	R190-R195 Шкив-ротор ремня вентилятора	3 034
100932	R190-R195 Шпонка маховика	148
100913	R190-R195 Щуп масла M30	296
100912	R190-R195 Щуп масла M8	296
101035	R190-R195-ZS1100 Колено глушителя выход вверх (фланцы 2 отв. - 2 отв.)	1 110
100776	R190-R195-ZS1100-ZS1115 Кран слива охлаждающей жидкости	370
100931	R192 Вал балансирующий	1 776
100905	R195 Бак топливный (ХТ-15)	5 180
100937	R195 Бендикс Z=11	962
100934	R195 Блок двигателя (ХТ-15, А=76 мм)	12 802
100922	R195 Венец маховика Z=118	1 628
100904	R195 Гильза цилиндра (ХТ15)	2 886
100878	R195 Гильза цилиндра (Скаут Т15)	2 960
100872	R195 Глушитель	1 702
100870	R195 Головка цилиндра в сборе (ХТ-15)	5 328
100924	R195 Грузы балансирующие коленвала, 2 шт.	2 664
100894	R195 Коленвал (А=109 мм)	10 064
100900	R195 Коленвал (ХТ-15, А=111 мм)	8 732
100952	R195 Колено воздушного фильтра	1 258
100951	R195 Кольца поршневые	592
100954	R195 Комплект прокладок двигателя	814
100887	R195 Коромысла в сборе	1 258
100917	R195 Крышка топливного бака (15DE, хром)	666
100885	R195 Маховик в сборе с венцом Z=118	11 322
100895	R195 Насос топливный	2 368
100929	R195 Плита крепления стартера	1 332
100959	R195 Плунжерная пара топливного насоса	592
100880	R195 Поршневой комплект А=32 мм (поршень, палец, кольца)	3 552
100884	R195 Поршневой комплект А=38 мм (поршень, палец, кольца)	2 590
100948	R195 Поршневой комплект А=40,5 мм (поршень, палец, кольца) подкова	2 812
100879	R195 Поршневой комплект А=40,5 мм (поршень, палец, кольца) прямой впрыск	3 478
100891	R195 Прокладка головки цилиндра	222
100897	R195 Прокладка крышки клапанов (ХТ-15)	111
100976	R195 Стартер	12 728
100893	R195 Фильтрующий элемент воздушный	888
100996	R195 Штанги 245 мм, 2 шт.	370
100896	R195-ZS1100-ZS1115 Распылитель форсунки	962
100953	R195-ZS1100-ZS1115 Форсунка топливная	1 850
101122	RM-1 FRM-80 BRM-80 Корпус двойной конической передачи	1 998
101087	RM-1 FRM-80 BRM-80 Корпус тройной конической передачи	1 776
101125	RM-1 FRM-80 BRM-80 Крышка редуктора привода	814
101064	RM-1 FRM-80 BRM-80 Прокладка	222
101147	RM-1 FRM-80 BRM-80 Ремкомплект (нож, палец, шплинт), 4 шт.	740

101065	RM-1 FRM-80 BRM-80 Ремкомплект (сегментный нож, палец, шплинт), 4 шт.	1 184
101112	RM-1 FRM-80 BRM-80 Ролик-натяжитель для косилки	666
101073	RM-1 FRM-80 BRM-80 Шестерня коническая приводная Z=20	740
100151	SF Блок подрулевых переключателей SF-244С	4 440
103339	SF Рычаг тормозного кулака	370
103703	SF Фонарь кабины	3 034
100120	SF/DF Колонка рулевая в сборе	7 326
101056	SF138-2 Вкладыши шатуна	666
101057	SF138-2 Генератор	5 180
101051	SF138-2 Гильза d=122 мм	2 516
103885	SF138-2 Коленвал	6 586
100143	SF138-2 Кольца поршневые	1 332
101055	SF138-2 Насос топливный	3 404
101052	SF138-2 Плунжерная пара	2 442
100127	SF138-2 Поршневой комплект (поршень + палец + кольца)	3 182
100102	SF138-2 Прокладка головки цилиндра	592
101053	SF138-2 Форсунка топливная L=190 мм	7 548
103884	SF138-2 Шатун	2 516
100149	SF-220 Лапка выжимная подшипника сцепления	222
102327	SF-244 Карданный вал	5 920
100111	SF-244 Лапка выжимная подшипника сцепления	222
103386	SF-244 Радиатор	6 142
103704	SF244/354 Фонарь задний левый шифенг	3 404
102797	T-18/25, Файтер T-22 Полуоси задние (L=600 мм D=49 мм), пара	8 066
102051	T18-25 Крыло заднее (комплект)	5 328
102506	T18-25 Крыло переднее (комплект)	2 664
103591	T18-25 Крыло переднее левое	1 480
103852	T-220 Скоба задняя крепления трехточечного механизма	1 184
103589	T220/224 Крыло заднее (комплект)	5 328
103590	T220/224 Крыло заднее левое	2 664
100100	T220/224 Крыло переднее (комплект)	1 184
100647	T-220В Гидроцилиндр d=63 мм	6 586
103587	T-220В Защита приводного ремня	1 184
103647	T-220В Крепление массы	0
103652	T-220В Крепление расширительного бака	222
103644	T-220В Шланг на расширительный бачок	0
103651	T-220В Щуп КПП	296
102950	T-244 Защита глушителя	666
100226	T-254 /T-504С Сапун гидравлики	370
102840	T-254 Блок-фар	13 764
103659	T-254 Замок капота в сборе	1 184
100148	T-254 Зеркало левое с креплением	1 184
100119	T-254 Зеркало правое с креплением	1 184
103650	T-254 Комплект фитинга обработки гидровыхода	296
103839	T-254 Крепление зеркала	444
103642	T-254 Крепление растяжки к горизонтальной тяге с гайкой	370
103676	T-254 Крыло заднее правое	16 724
102155	T-254 Крыло переднее (комплект)	2 886
103558	T-254 Крыло переднее правое	1 554
103639	T-254 Палец с шплинтом-фиксатором на центральную тягу	370
103556	T-254 пружина на педаль сцепления, тормоз и ручной тормоз	370
103098	T-254 Пыльник рычага КПП	444
103046	T-254 Рычаг переключения скорости ВОМ	1 110
100234	T-254 Фонарь задний левый	3 404

100239	Т-254 Фонарь задний правый	3 404
100150	Т-254/Т-504С Руль трактора	2 442
103560	Т-254/Т-504С Фильтр воздушный в сборе	5 846
102865	Т-254С / Т-504С Панель приборов электронная	10 212
102859	Т-254С Вилка ВОМ	296
103408	Т-254С Грибок воздушного фильтра	1 554
102862	Т-254С Дворник	2 146
102863	Т-254С Отопитель кабины	8 880
103662	Т-254С Петля крепления стекла двери	1 554
103379	Т-254С Сиденье с креплением	7 844
102864	Т-254С Трос декомпрессора	1 184
103649	Т-254С Штуцер системы охлаждения	518
100233	Т-254С/Т-504С Крыша кабины	23 754
102156	Т-504С Бак топливный дополнительный	8 436
100347	Т-504С Блок фар (2020)	18 056
100212	Т-504С Вал главной пары переднего моста, Z=30, Z=8/Z=15 L=180 мм	3 182
100204	ХТ504С Вал КПП-мост L=620 мм Z=19/Z=19	6 438
100217	ХТ504С Вал КПП-мост L=640 мм Z=19/Z=19	6 438
100218	ХТ504С Вал КПП-мост L=770 мм Z=19/Z=15	6 438
100231	Т-504С Вал отбора мощности	4 218
100267	ХТ504С Вал переднего моста Z=15/Z=15 L=330 мм	4 440
100219	ХТ504С Вал переднего моста вертикальный Z=18/Z=18 L=235 мм	4 440
100208	ХТ504С Вал переднего моста левый L=430 мм	1 628
100209	ХТ504С Вал переднего моста правый L=440 мм	1 628
103404	Т-504С Газлифт двери 255мм 280Н	1 924
100044	Т-504С Газлифт капота	1 924
100280	Т-504С Гидроцилиндр задний	7 400
100652	Т-504С Гидроцилиндр переднего моста	6 734
103406	Т-504С Грибок воздушного фильтра	2 442
103886	Т-504С Датчик уровня топлива (цифровой)	2 886
104016	Т-254С Дворник	0
103740	Т-504С заглушка приборной панели	148
102951	Т-504С Защита глушителя	666
102936	Т-504С Зеркало заднего вида	1 924
103326	Т-504С Кнопка переключения света 2-клавишная	1 924
102975	Т-504С Колено воздушного фильтра под FEL-500	1 554
102131	Т-504С Коробка передач в сборе	323 380
103287	Т-504С Корпус КПП	28 934
103892	Т-504С Крепление дополнительного бака	1 184
103588	Т-504С Крыло заднее левое	11 544
100232	ХТ504С Крышка вала отбора мощности	1 998
103170	Т-504С Крышка нижнего редуктора КПП	2 738
103399	Т-504С Механизм задний трехточечный	23 014
100268	ХТ504С Муфта Z=15 L=60 мм	1 480
102519	ХТ504С Муфта Z=15 L=70 мм	1 480
103842	Т-504С Муфта Z=19 L=55 мм	1 924
102462	Т-504С Опора подшипника КПП	1 184
102241	Т-504С Отстойник топлива	1 554
103859	Т-504С Подножка кузова большая	2 146
103860	Т-504С Подножка кузова малая	1 332
100303	Пыльник наконечника гидроцилиндра переднего моста ХТ- 504С (1-го поколения)	666
102057	Т-504С Реле зарядки	1 776
103665	Т-504С Реле стартера	740
103681	Т-504С Сиденье с креплением	7 844
103680	Т-504С Сиденье с креплением (дорестайлинг)	7 844
100192	ХТ504С Ступица передняя Z=16, A=105 мм	4 958

100210	ХТ504С Ступица передняя Z=16, A=128 мм	4 958
100273	ХТ504С Ступица передняя Z=19, A=128 мм	4 958
103739	Т-504С Трубка манометра давления масла 2,5-3м	1 184
100272	ХТ504С Шестерня переднего моста Z=15 (18 шлицов)	5 254
100269	ХТ504С Шестерня передней ступицы Z=42 (16 шлицов)	13 246
100191	ХТ504С Шестерня передней ступицы Z=42 (19 шлицов)	15 688
102583	Т-654С Стекло кабины правое дверное	24 124
103951	ТВ-804С Бак ГУР	0
100345	Т-804С Блок фар	17 168
100136	Т-804С Вал мост-КПП Z=12/Z=12 L=840 мм	7 844
100146	Т-804С Вал мост-КПП Z=12/Z=15 L=575 мм	7 844
102781	Т-804С Вилка пониженной передачи	1 184
102133	ТВ-804С Газлифт двери	1 924
103340	Т-804С Газлифт капота	1 776
102126	Т-804С Гидроцилиндр задний левый	26 270
102127	Т-804С Гидроцилиндр задний правый	26 270
103407	ТВ-804С Грибок воздушного фильтра	2 664
103398	Т-804С Диск сцепления	7 104
100319	Т-804С Дозатор ГУР ВZZ1-80	23 754
102802	Т-804С Замок капота	1 924
103868	ТВ-804С кабель питания с минусовой клеммой	0
102560	Т-804С Катафот	962
102586	Т-804С Коробка передач в сборе	629 740
100355	ТВ-804С Крыло заднее правое (пластик)	13 024
103410	ТВ-804С Крышка бортовая переднего моста	7 474
100188	ТВ-804С Мост в сборе	249 602
100147	Т-804С Муфта Z=12	1 628
102561	Т-804С Повторитель поворота	3 996
103891	ТВ-804С Радиатор масляный в сборе	16 724
103877	ТВ-804С Руль	2 960
103323	Т-804С Ручка двери кабины	4 514
100350	Т-804С Стекло кабины левое дверное	31 302
100337	Т-804С Стекло кабины лобовое	19 166
100338	Т-804С Стекло кабины переднее левое	8 436
100339	Т-804С Стекло кабины переднее правое	8 436
100336	Т-804С Стекло кабины правое дверное	21 016
100348	Т-804С Стекло люка крыши	6 882
103411	ТВ-804С Ступица переднего моста	11 174
103397	Т-804С Сцепление 1-дисковое в сборе	40 034
103343	Т-804С Трос декомпрессора	1 184
103937	ТВ-804С Фильтр воздушный (комплект)	4 292
102558	Т-804С Фонарь задний левый	6 734
102559	Т-804С Фонарь задний правый	6 734
103851	ТВ-804С Шестерня передней ступицы Z=38 (21 шлиц)	3 404
102935	ТВ-804С, ТС-1304С Зеркало заднего вида	5 624
103977	ТС-1304С Фильтр воздушный (KLX-700)	2 516
103920	ТС-1304С Фильтр воздушный салона	0
103919	ТС-1304С Фильтр гидравлики	0
103975	ТС-1304С Фильтр масляный (JX0814A30)	1 702
103974	ТС-1304С Фильтр топливный (CX0814C)	2 664
103973	ТС-1304С Фильтр топливный (CX1011A4)	1 924
103946	ТЕ-504С Шланг пневматический подключения тормозной системы прицепа	0
103352	ТУ/ВД/КМ Насос ручной (помпа подкачки) топлива на ТНВД	3 034
100160	ТУ2100 Манжета цилиндра	222
100129	ТУ-254С/ТУ-504С Мост в сборе ZY504	99 678
100305	ТУ-254С/ТУ-504С Стекло кабины заднее	12 358
100320	ТУ-254С/ТУ-504С Стекло кабины заднее левое	5 920

100335	ТУ-254С/ТУ-504С Стекло кабины заднее правое	3 774
100298	ТУ-254С/ТУ-504С Стекло кабины левое дверное	23 162
100309	ТУ-254С/ТУ-504С Стекло кабины лобовое	10 286
100300	ТУ-254С/ТУ-504С Стекло кабины переднее нижнее	3 996
100299	Т-254С/Т-504С Стекло кабины правое дверное	23 162
102325	ТУ295 Гильза цилиндра	3 182
103384	ТУ295 Головка в сборе	18 944
100186	ТУ295 Кольца поршневые	1 332
100184	ТУ295 Комплект вкладышей шатуна (4 шт)	1 110
102313	ТУ295 Комплект коренных вкладышей	1 850
100187	ТУ295 Комплект прокладок двигателя	2 294
103385	ТУ295 Комплект упорных вкладышей	888
100183	ТУ295 Насос масляный	3 552
100118	ТУ295 Насос топливный	24 568
102143	ТУ295 Помпа	7 474
100116	ТУ295 Поршневой комплект (поршень, палец, кольца)	2 738
103381	ТУ295 Распредвал	5 994
103383	ТУ295 Форсунка	4 884
102599	ТУ295 Шатун	5 106
103879	ТУ-404 Фара	0
100256	ХТ Вал шестерни задней передачи L=114 мм	0
100271	ХТ Глушитель	4 218
102331	ХТ Замок зажигания	1 184
100199	ХТ Кнопка включения аварийного света и указателей поворота	1 702
102521	ХТ Кнопка включения габаритного и ближнего света фар	1 258
103314	ХТ Муфта соединительная в сборе	3 108
100276	ХТ Панель приборов (торпедо)	3 996
102523	ХТ Плафон кабины	296
100200	ХТ Ручка двери кабины	2 072
100261	ХТ Селекторная пластина	666
100156	ХТ220/224 Блок-фара	6 882
100189	ХТ220/224 Гидробак в сборе	21 682
102522	ХТ220/224 Датчик уровня топлива (аналоговый)	592
100141	ХТ220/224 Корпус гидробака в сборе	13 542
100130	ХТ220/224 Прибор-указатель уровня топлива без датчика (аналоговый)	1 258
100237	ХТ244 Блок-фара	4 958
100193	ХТ244 Датчик уровня топлива (цифровой)	2 664
100238	ХТ244 Крышка гидробака задняя	3 700
103187	ХТ244 Муфта Z=6	3 478
100270	ХТ244 Прибор-указатель уровня топлива (цифровой)	1 110
100235	ХТ244 Решетка декоративная с поворотниками	4 440
102512	ХТ244 Ступица передняя	6 882
100264	ХТ244С фонарь задний	962
103702	ХТ-504 (дорестайлинг) Фара левая	7 844
102038	YD385BT Кольца поршневые (комплект)	1 924
102919	YD385T Гильза цилиндра	1 406
103388	YD385T Головка в сборе	28 194
103843	YD385T Клапан впускной, выпускной	962
103394	YD385T Комплект вкладышей шатунных (6шт)	666
103395	YD385T Комплект коренных вкладышей	1 258
103393	YD385T Комплект прокладок	1 702
103396	YD385T Комплект упорных вкладышей	592
102927	YD385T Насос топливный	23 754
102799	YD385T Прокладка головки блока цилиндров	1 406
103389	YD385T Распредвал	3 774
102925	YD385T Стартер	14 874
102926	YD385T Термостат	814

102916	YD385T Форсунка топливная	4 884
102923	YD385T Шатун	3 774
103392	YD385T Штанга	222
101063	ZS1100 Стартер, 11 зубьев	13 394
101002	ZS1100 Бак топливный	4 514
101005	ZS1100 Блок двигателя	9 842
101023	ZS1100 Вал балансирующий верхний	1 406
101018	ZS1100 Вал балансирующий нижний	1 406
100967	ZS1100 Вкладыши шатуна	296
101049	ZS1100 Втулка шатуна	222
101050	ZS1100 Гильза цилиндра	1 998
101008	ZS1100 Головка цилиндра в сборе	3 404
101030	ZS1100 Клапан впускной, выпускной	592
100986	ZS1100 Коленвал	8 954
101034	ZS1100 Колено воздушного фильтра	888
102182	ZS1100 Колено глушителя выход вниз, (фланцы резьба - 2 отв.)	1 776
101004	ZS1100 Кольца поршневые	592
100977	ZS1100 Комплект прокладок двигателя	814
102046	ZS1100 Комплект шпилек крепления головки с гайками	1 332
100968	ZS1100 Коренной вкладыш крышки коленвала	666
100999	ZS1100 Коромысла в сборе	888
100987	ZS1100 Крышка клапанов	1 628
101033	ZS1100 Крышка коленвала	1 332
101054	ZS1100 Манжеты гильзы, 2 шт.	185
101031	ZS1100 Механизм клапанный	740
101028	ZS1100 Направляющие клапанов, 2 шт.	185
100971	ZS1100 Насос масляный	1 258
101017	ZS1100 Плита крепления стартера	1 850
101003	ZS1100 Плунжерная пара топливного насоса	555
100990	ZS1100 Поршневой комплект (поршень, палец, кольца поршневые, кольца стопорные)	2 516
101019	ZS1100 Прокладка выпускного коллектора	185
101071	ZS1100 Прокладка головки цилиндра	185
101085	ZS1100 Прокладка крышки клапанов	185
102694	ZS1100 Стартер, 10 зубьев	12 506
101117	ZS1100 Фара	1 702
101088	ZS1100 Шатун	1 924
101097	ZS1100 Штанги, 2 шт.	222
100982	ZS1100-ZS1115 Вал декомпрессора	222
101040	ZS1100-ZS1115 Вал запускающий	518
101043	ZS1100-ZS1115 Вал распределительной шестерни	370
100969	ZS1100-ZS1115 Вентилятор в сборе с генератором	4 366
100962	ZS1100-ZS1115 Вилка регулировки оборотов	518
101022	ZS1100-ZS1115 Втулка запускающего вала	666
101024	ZS1100-ZS1115 Втулка распредвала d=28 мм	666
101038	ZS1100-ZS1115 Втулка распредвала d=40 мм	666
101025	ZS1100-ZS1115 Гайка крепления маховика M48	222
103848	ZS1100-ZS1115 Глушитель (старого образца)	2 886
100980	ZS1100-ZS1115 Датчик давления масла	296
100991	ZS1100-ZS1115 Колпачок датчика давления масла	148
101029	ZS1100-ZS1115 Кольца стопорные поршневого пальца, пара	148
100964	ZS1100-ZS1115 Кран топливный с трубкой	518
102880	ZS1100-ZS1115 Крепление двигателя заднее	222
102879	ZS1100-ZS1115 Крепление двигателя переднее	222
101012	ZS1100-ZS1115 Крышка верхнего балансирующего вала	222
101000	ZS1100-ZS1115 Крышка двигателя боковая без отв. под щуп	1 998

101036	ZS1100-ZS1115 Крышка направляющей шариков регулятора оборотов	370
100963	ZS1100-ZS1115 Крышка радиатора	296
103894	ZS1100-ZS1115 Крышка топливного бака (под выступающую горловину)	518
100989	ZS1100-ZS1115 Крышка топливного бака + сетка (под выступающую горловину)	666
100993	ZS1100-ZS1115 Маслосборник фильтрующий	592
101016	ZS1100-ZS1115 Механизм регулировки оборотов двигателя	518
101044	ZS1100-ZS1115 Облицовка радиатора	2 590
101048	ZS1100-ZS1115 Плита крепления радиатора	2 960
100992	ZS1100-ZS1115 Поддон двигателя	740
100965	ZS1100-ZS1115 Прокладка поддона	185
100978	ZS1100-ZS1115 Прокладка радиатора	185
100974	ZS1100-ZS1115 Радиатор	7 696
101041	ZS1100-ZS1115 Распредвал	1 110
101014	ZS1100-ZS1115 Ролик-натяжитель ремня генератора	1 110
100998	ZS1100-ZS1115 Рукоятка запуска двигателя	518
101045	ZS1100-ZS1115 Сапун	185
101009	ZS1100-ZS1115 Сепаратор регулятора оборотов	296
101015	ZS1100-ZS1115 Стойка-крепление топливного бака	666
101027	ZS1100-ZS1115 Толкатели штанги, 2 шт.	444
100972	ZS1100-ZS1115 Трубка масляного насоса	296
100985	ZS1100-ZS1115 Трубка топливная (насос - фильтр)	296
100994	ZS1100-ZS1115 Трубка топливная (форсунка - фильтр)	296
100966	ZS1100-ZS1115 Трубка топливная высокого давления	296
100975	ZS1100-ZS1115 Фильтр воздушный в сборе	1 480
101042	ZS1100-ZS1115 Фильтрующий элемент воздушный	888
100973	ZS1100-ZS1115 Фильтрующий элемент топливный	222
101039	ZS1100-ZS1115 Шестерня балансирующего вала Z=18	444
101026	ZS1100-ZS1115 Шестерня запускающего вала Z=36	888
101010	ZS1100-ZS1115 Шестерня коленвала распределительная Z=18	444
101032	ZS1100-ZS1115 Шестерня распредвала Z=36	962
101007	ZS1100-ZS1115 Шестерня регулятора оборотов Z=44	1 258
100997	ZS1100-ZS1115 Шкив маховика 5-ручейковый, D=121 мм	1 554
100981	ZS1100-ZS1115 Шкив маховика 5-ручейковый, D=140 мм	1 554
101011	ZS1100-ZS1115 Шкив ремня вентилятора	1 406
100984	ZS1100-ZS1115 Шпонка маховика	148
100988	ZS1100-ZS1115 Щуп масла	148
101078	ZS1115 Стартер Z=11	10 730
101077	ZS1115 Стартер Z=12	11 322
101116	ZS1115 Бак топливный	4 514
101137	ZS1115 Блок двигателя	10 730
101047	ZS1115 Валы балансирующие, пара	2 220
101062	ZS1115 Вкладыши шатуна	518
101149	ZS1115 Втулка шатуна	518
101150	ZS1115 Гильза цилиндра	2 220
101080	ZS1115 Головка цилиндра в сборе	4 144
101100	ZS1115 Клапан впускной, выпускной	666
101083	ZS1115 Коленвал	6 956
101129	ZS1115 Колено воздушного фильтра (металл)	814
102183	ZS1115 Колено глушителя выход вниз, (фланцы резьба - 3 отв.)	1 776
101072	ZS1115 Кольца поршневые	666
101076	ZS1115 Комплект прокладок двигателя	740
101082	ZS1115 Коренной вкладыш крышки коленвала	888
101091	ZS1115 Коромысла в сборе	888

101144	ZS1115 Крышка верхняя	666
101138	ZS1115 Крышка клапанов	1 110
101098	ZS1115 Крышка коленвала	1 998
101067	ZS1115 Манжеты гильзы, 2 шт.	192
101133	ZS1115 Механизм клапанный	888
101134	ZS1115 Направляющие клапанов, 2 шт.	296
101068	ZS1115 Насос масляный	1 110
101092	ZS1115 Плита крепления стартера	1 998
101074	ZS1115 Плунжерная пара топливного насоса	888
101119	ZS1115 Поршень	3 182
101081	ZS1115 Поршневой комплект (поршень, палец, кольца поршневые, кольца стопорные)	3 922
103636	ZS1115 Прокладка выпускного коллектора (2 отверстия)	222
101093	ZS1115 Прокладка выпускного коллектора (3 отверстия)	222
101075	ZS1115 Прокладка головки цилиндра	222
101089	ZS1115 Шатун	2 368
101136	ZS1115 Штанги, 2 шт.	370
102511	ZS1115-CL25 Колено воздушного фильтра	1 850
103519	Автокондиционер электрический FROST UC10 12V	125 134
100330	Адаптер ворошильных граблей	8 954
103971	Адаптер заднего навесного оборудования	1 406
102941	Аккумулятор 100 Ач Т-504С	14 874
103615	Аккумулятор 120 Ач	17 464
101602	Аккумулятор 36 Ач, мотоблок	8 954
103853	Аккумулятор 52 Ач (545 155), Т15	10 434
101629	Аккумулятор 60 Ач, Т18/Т25	7 844
103694	Амортизатор щитка почвофрезы	1 332
101580	Амперметр механический	666
103952	Бак ГУР	0
103711	Бак масла гидравлики (1 выход вниз)	1 776
100538	Бак масла гидравлики (2 выхода в бок)	2 368
100540	Бак масла гидравлики (2 выхода вниз)	2 368
100317	Барабан высевной ф. 16 (кукуруза, арбуз, лук-севок)	1 480
100291	Барабан высевной ф. 3,6-6,6 (морковь, лук, редис, свекла, томат, перец и баклажаны)	2 146
101295	Барабан тормозной Т18-Т25	3 404
100289	Бачок расширительный	962
102581	Блок-фара в сборе Файтер Т15 (без ламп)	5 698
101613	Блок-фара верхняя в сборе СКАУТ	6 068
101615	Блок-фара нижняя в сборе СКАУТ	5 328
103735	Болт-штуцер М14 токарный	888
100597	Болт-штуцер М18	444
100524	Болт-штуцер М20	518
100599	Болт-штуцер М22	518
100286	Болт-штуцер прибора-указателя давления масла	370
101287	Вал главный	1 480
101242	Вал главный L=205 мм Файтер	3 330
101310	Вал дифференциала Z=14	1 998
101238	Вал дифференциала Z=18 (под гайку)	2 664
101245	Вал дифференциала мотоблока L=161 мм	1 406
102810	Вал дифференциала Файтер Т22, шаг резьбы 1,5 мм	3 108
101274	Вал дифференциала Файтер Т22, шаг резьбы 2 мм	3 108
101269	Вал задней передачи	1 110
101301	Вал малого редуктора Файтер	2 516
101309	Вал мотоблока первичный L=370 мм	1 702
102278	Вал первичный Т220В L=544 мм	5 180
101234	Вал первичный Т25 (2017)	8 954
101264	Вал повышающей / понижающей передачи L=152 мм	1 258
101220	Вал почвофрезы верхний L=154 мм	1 628

101170	Вал почвофрезы нижний L=270 мм	3 182
101283	Вал тормоза мотоблока	296
101232	Вилка 1 / задней передачи	1 110
101289	Вилка 1 / задней передачи мотоблока	666
101298	Вилка 1 / задней передачи Т25 (2017)	1 258
101266	Вилка 2 / 3 передачи	1 110
101288	Вилка 2 / 3 передачи мотоблока	666
101296	Вилка 2 / 3 передачи Т25 (2017)	1 480
101230	Вилка блокировки дифференциала мотоблока	666
101290	Вилка блокировки полуосей Файтер Т22	888
101263	Вилка переключения повышающей / понижающей передачи	1 110
101268	Вилка переключения повышающей / понижающей передачи мотоблока	888
101297	Вилка переключения повышающей / понижающей передачи Т25 (2017)	1 554
101587	Вольтметр цифровой	444
101258	Втулка вала задней передачи	666
101300	Втулка вала привода полуоси Т25 (2017)	1 110
101261	Втулка главного вала	666
101239	Гайка вала дифференциала	333
101279	Гайка вала дифференциала токарная, шаг резьбы 1,5 мм	666
102472	Гайка вала дифференциала токарная, шаг резьбы 2 мм	666
103685	Гайка дифференциала конусная Файтер, шаг резьбы 2 мм	740
101308	Гайка дифференциала Файтер, шаг резьбы 2 мм	740
102587	Гидробак в сборе Т-804С	31 154
100525	Гидронасос CBN-E314-CFBL, Т18-Т25	5 772
100550	Гидронасос CBN-E314-CFHL, ХТ244	6 512
100615	Гидронасос CBN-E320-CFBL, Т18-Т25	6 586
102899	Гидронасос CBN-F325FHR, Т-804С	10 064
100653	Гидронасос HLCB-D10/10 (D310), правый, под 4 шлица	12 950
100683	Гидронасос HLCB-D10/12	11 322
100689	Гидронасос HLCB-D10/14	12 580
103553	Гидронасос HLCB-D12/14	14 282
100610	Гидронасос с одноконтурным распределителем (с плавающим положением) Т15 в сборе	11 322
100658	Гидрораспределитель 1P40F одноконтурный с плавающим положением	8 732
102041	Гидрораспределитель 2P40F двухконтурный без плавающих положений	16 354
102848	Гидрораспределитель 2P80F-OT/L12	23 162
100685	Гидрораспределитель 3P40F трехконтурный с 2 плавающим положением	20 794
100612	Гидрораспределитель двухконтурный с плавающим положением Т18	19 610
100613	Гидрораспределитель трехконтурный с плавающим положением Т25	28 046
100633	Гидрораспределитель трехконтурный с тремя плавающими положениями Т25	30 192
103633	Гидрораспределитель фронтального погрузчика трехконтурный без плавающих положений	27 084
103632	Гидрораспределитель фронтального погрузчика трехконтурный с 1 плавающим положением	27 084
101739	Гидроцилиндр 50.30x250.22 (для FEL-200)	11 618
101691	Гидроцилиндр ЦГ- 60.30x210 (Для отвалов ТХ160-180)	7 178
100677	Гидроцилиндр редуктора подъемного навесного оборудования	6 364
100626	Гидроцилиндр редуктора подъемного навесного оборудования Файтер	6 512

100370	Глушитель, выход вверх	2 960
100431	Глушитель, выход вверх (хром)	3 256
100377	Глушитель-банка Т18-Т25 (выход вниз)	3 034
100216	Датчик оборотов двигателя/моточасов Foton	1 924
101600	Датчик стоп-сигнала	814
101597	Датчик температуры охлаждающей жидкости	962
104018	Дефлектор	0
101465	Диск колесный 5.00" - 10.00"	2 368
101485	Диск колесный 5.00" - 12.00" черный	2 516
101466	Диск колесный 6.00" - 12.00" серебристый	2 516
102729	Диск колесный 6.00" - 16.00" белый (под 5 болтов)	5 772
103984	Диск колесный 6.00" - 16.00" серый (под 5 болтов)	5 772
102973	Диск колесный 6.50" - 12.00" серый	2 738
101452	Диск колесный 6.50" - 16.00", белый (под 5 болтов)	5 920
103981	Диск колесный 6.50" - 16.00", белый (под 6 болтов)	5 920
103982	Диск колесный 7.50" - 16.00", белый (под 5 болтов)	5 920
101303	Диск опорный полуоси Т18-Т25	1 554
101235	Диск сцепления	740
102556	Диск сцепления Т220В (161мм, 27/32мм)	740
101247	Диск сцепления нажимной	1 110
102490	Диск сцепления нажимной (9 пружин)	888
101260	Диск сцепления промежуточный	1 110
101286	Дифференциал в сборе (под гайку)	24 272
101275	Дифференциал в сборе Т25 (2017)	22 570
101255	Дифференциал в сборе Файтер Т22	15 614
100637	Заглушка гидрораспределителя М18	222
100617	Заглушка гидрораспределителя М20	222
100640	Заглушка гидрораспределителя М22	222
103619	Заглушка гидрораспределителя М27	222
101248	Замок двухрядной цепи	148
101598	Замок зажигания	888
101183	Замок однорядной цепи	148
103861	Замок однорядной цепи ПР-12.97-9	148
103597	Защита приводного ремня Файтер	1 184
101246	Звездочка Z=14 редуктора подъемного навесного оборудования	4 070
101168	Звездочка верхнего вала почвофрезы Z=12	1 332
100408	Звездочка верхняя с валом цепи с ложечками PL-50	2 516
101244	Звездочка привода редуктора Файтер Z=13, d=18 мм	3 182
101249	Звездочка редуктора Файтер Z=14, d=26 мм, на шпонке	3 330
100419	Зеркало заднего вида СКАУТ (левое)	1 184
103753	Зеркало заднего вида СКАУТ (правое)	1 184
103718	Камера 11.20" - 20.00"	2 442
101457	Камера 11.20" - 24.00"	2 220
101460	Камера 11.20" - 28.00"	3 182
101491	Камера 14.90" - 30.00"	5 994
101449	Камера 3.25" - 8.00"	407
102541	Камера 4.50" - 10.00"	592
103625	Камера 4.50" - 12.00"	666
101430	Камера 5.00" - 10.00"	666
101421	Камера 5.00" - 12.00"	888
102539	Камера 6.00 / 5.50" - 16.00"	1 036
101405	Камера 6.00" - 12.00"	962
101429	Камера 6.50" - 16.00"	1 184
102540	Камера 7.00 / 6.00" - 12.00"	962
101526	Камера 7.50" - 16.00"	1 258
101516	Камера 7.50" - 20.00"	1 776
101535	Камера 8.25" - 20.00"	1 776
101514	Камера 9.50" - 16.00"	1 665

101532	Камера 9.50" - 20.00"	1 924
101522	Камера 9.50" - 24.00"	2 072
100405	Капот трактора Т18-Т25	6 734
102050	Капот трактора Файтер Т22	7 844
100369	Карданный вал 6х6	10 730
100368	Карданный вал 6х8	10 730
103849	Карданный вал 6х8, 700 мм, круглый	10 730
100375	Карданный вал 8х8	10 730
103985	Клемма АКБ (пара + и -)	222
103712	Кнопка включения задней фары DongFeng 240/244	444
102481	Кнопка сигнала	814
102503	Колено глушителя Т-254	2 294
102971	Колесо мотоблока в сборе 6,00" - 12,00", шевронный протектор, диск серый	6 882
100421	Колесо опорное щётки SX-150	1 628
101534	Колесо трактора в сборе 4.50" - 12.00", продольный протектор, диск серый	5 994
101520	Колесо трактора в сборе 5.00" - 10.00", шевронный протектор, диск белый	5 846
101513	Колесо трактора в сборе 5.00" - 12.00", шевронный протектор, диск белый	6 808
102961	Колесо трактора в сборе 5.00" - 12.00", шевронный протектор, диск черный	6 808
101525	Колесо трактора в сборе 6.00" - 12.00", продольный протектор, диск белый	6 882
102328	Колесо трактора в сборе 6.00" - 16.00", шевронный протектор, диск серый	12 136
102988	Колесо трактора в сборе 7.50" - 20.00", шевронный протектор, диск белый	14 208
101566	Колесо трактора в сборе 7.50" - 20.00", шевронный протектор, диск черный	14 208
101501	Колесо трактора в сборе 9.50" - 16.00", шевронный протектор, диск белый	14 504
102788	Колесо трактора в сборе 9.50" - 24.00"	26 714
100417	Колесо щётки SX-180	1 924
101233	Колодка тормоза шестерни 1 / задней передачи мотоблока	296
101302	Колодки тормозные Т15, пара	1 332
101265	Колодки тормозные Т18-Т25, пара	1 998
100372	Колонка рулевая Скаут	9 028
101254	Колпачок болта сцепления	185
101267	Колпачок вала отбора мощности мотоблока	148
100371	Колпачок ступицы	185
103835	Кольцо резиновое 22*2,5	111
103836	Кольцо резиновое 27*2,5	111
103838	Кольцо резиновое 30*3,0	111
103837	Кольцо резиновое 35*3,5	111
103833	Кольцо резиновое 45*2,5	111
103834	Кольцо резиновое 50*3,5	111
100657	Кольцо резинометаллическое 1/2'	111
102957	Кольцо резинометаллическое 1/4"	111
102733	Кольцо резинометаллическое 3/4'	111
100656	Кольцо резинометаллическое 3/8'	111
100619	Кольцо резинометаллическое М14	111
100659	Кольцо резинометаллическое М16	111
100616	Кольцо резинометаллическое М18	111
100625	Кольцо резинометаллическое М20	111
100620	Кольцо резинометаллическое М22	111
102042	Кольцо резинометаллическое М27	111

102173	Кольцо стопорное внутреннее 35x1,5	111
102171	Кольцо стопорное наружное 15x1,0	111
102170	Кольцо стопорное наружное 30x1,2	111
103752	Кольцо уплотнительное 018-023-30 (M18)	111
103751	Кольцо уплотнительное 028-033-30 (M28)	111
100373	Комплект дополнительного генератора к тракторам Скаут	4 366
101236	Комплект прокладок коробки передач	962
101241	Комплект прокладок коробки передач мотоблока	888
101153	Комплект прокладок почвофрезы	888
101404	Комплект пружин корзины сцепления, 6 шт.	666
101371	Корпус вилки дифференциала	407
101337	Корпус КПП мотоблока	10 064
101318	Корпус КПП тракторный	20 424
101401	Корпус подшипников полуоси левый Т25 (2017)	4 218
101396	Корпус подшипников полуоси левый Файтер Т22	3 478
101400	Корпус подшипников полуоси правый Т25 (2017)	4 218
101395	Корпус подшипников полуоси правый Файтер Т22	3 552
101335	Корпус подшипников полуоси Т18-Т25 А=109 мм	4 218
101389	Корпус сальников полуоси Т18-Т25	1 702
100681	Кран гидравлический замедлительный М14/М14	1 036
100639	Кран гидравлический замедлительный М16/М16	1 036
101737	Кран гидравлический замедлительный М18/М18	1 036
104029	Крепление газлифта заднего стекла	0
103585	Крепление крыльев мотоблока (комплект)	444
101185	Крепление ножей почвофрезы GQN 120-220	518
101386	Крепление подшипника редуктора Файтер	2 442
102877	Крепление расширительного бака ZS	222
100506	Крепление ролика-натяжителя приводных ремней	1 776
102499	Крепление сиденья Скаут	2 664
100469	Крепление сиденья Скаут Т-220В	2 664
102049	Крепление сиденья Файтер	2 664
104008	Крепление трехточечного механизма, под палец D=19мм	1 702
104007	Крепление трехточечного механизма, под палец D=20мм	1 702
102509	Крепление тяги рычага выжимного подшипника	333
103592	Крыло заднее правое Файтер	2 664
103600	Крыло заднее Файтер (комплект)	5 328
102175	Крыло мотоблока (комплект)	3 256
103596	Крыло переднее правое Файтер	1 628
103595	Крыло переднее Файтер (комплект)	3 034
100608	Крышка бака масла гидравлики	444
101336	Крышка вала повышающей / понижающей шестерни (треугольная малая)	370
101383	Крышка вала привода полуоси Т25 (2017)	888
101213	Крышка верхнего вала почвофрезы	592
101375	Крышка вторичного вала левая Т25 (2017)	1 110
103757	Крышка гидронасоса (вход - штуцер)	3 330
103756	Крышка гидронасоса (под шлицы)	3 330
100624	Крышка гидронасоса 320-СВН	3 330
101325	Крышка дифференциала левая	2 886
102811	Крышка дифференциала левая токарная	3 034
101326	Крышка дифференциала мотоблока (треугольная большая)	1 110
101382	Крышка дифференциала правая	3 552
101333	Крышка задняя редуктора подъемного навесного оборудования	3 034
101384	Крышка задняя Т25 (2017)	1 702
101398	Крышка корзины сцепления	1 554
103581	Крышка корзины сцепления в сборе с подшипниками	1 628
101373	Крышка корпуса подшипника полуоси Т18-Т25	888

102782	Крышка КПП верхняя Т-220В	10 064
101347	Крышка мотоблока верхняя	3 034
101212	Крышка натяжителя цепи редуктора почвофрезы	666
101316	Крышка первичного вала левая Т25 (2017)	1 184
101346	Крышка первичного вала мотоблока левая	1 036
101348	Крышка первичного вала мотоблока правая	1 258
101376	Крышка первичного вала правая Т25 (2017)	2 442
101343	Крышка первичного вала Файтер правая	2 664
101167	Крышка почвофрезы нижняя	888
101216	Крышка рычага включения почвофрезы	814
101360	Крышка шестерни полуоси (нижняя) Т25 (2017)	1 332
101390	Кулачок тормозной Файтер Т22	888
101610	Лампочка заднего фонаря 2-х контактная	259
101403	Лапка выжимная подшипника сцепления	296
102208	Лезвие для веревки пресс-подборщика	340
101166	Маркер почвофрезы	888
103188	Маркер почвофрезы 1GQN	3 700
100020	Масло гидравлическое СКАУТ, 4 л	1 850
100023	Масло ГУР СКАУТ, 1 л	666
100059	Масло моторное СКАУТ 10W40, 4 л	1 924
102037	Масло трансмиссионное 80W90 СКАУТ, 4 л	1 850
100313	Механизм задний трехточечный (до 24 л.с.)	13 246
102534	Механизм натяжения ремня косилки SM110	518
102909	Механизм редуктора передней щетки в сборе	8 584
102048	Мост передний регулируемый без креплений	17 464
101355	Муфта блокировки полуосей Файтер Т22	1 776
101323	Муфта дифференциала блокирующая Z=18	1 850
103705	Муфта дозатора Т-504, 254, 244	1 110
103931	Муфта обжимная для РВД 1SN (0,5)	185
101680	Муфта обжимная для РВД 2SN (0,6)	185
100675	Муфта подключения гидронасоса	814
103630	Наконечник гидравлического шланга, гайка М16-0	222
101743	Наконечник гидравлического шланга, гайка М18-0	370
101681	Наконечник гидравлического шланга, гайка М18-90	370
103979	Наконечник гидравлического шланга, гайка М20-90	0
101683	Наконечник гидравлического шланга, гайка М22-0	222
101746	Наконечник гидравлического шланга, гайка М22-90	222
103631	Наконечник гидравлического шланга, под болт М14	222
101744	Наконечник гидравлического шланга, под болт М18	222
101740	Наконечник гидравлического шланга, под болт М20	222
102158	Наконечник рулевой левый, конус	1 776
100464	Наконечник рулевой М18/М12 D=14мм левый	1 776
100465	Наконечник рулевой М18/М12 D=14мм правый	1 776
101350	Наконечник рычага переключения передач	333
101161	Нож верхний косилки 9G	207
101156	Нож косилки Wirax	207
101165	Нож нижний косилки 9G	592
100433	Нож плуга PL-130	1 702
100436	Нож плуга PL-225	1 258
100437	Нож плуга PL-230	2 072
101154	Нож почвофрезы GQN 120-160, IT225	259
103173	Нож почвофрезы GQN 180-200, IT245	274
101155	Нож почвофрезы GQN 180-220, IT265	333
101224	Нож почвофрезы СКАУТ, IT195	222
101378	Ось вилки 1 / задней передачи Т25 (2017)	666
101381	Ось вилки 2 / 3 передачи Т25 (2017)	666
101374	Ось вилки блокировки полуосей Файтер Т22	666
101338	Ось вилки переключения передач	814

101349	Ось вилки переключения повышающей / понижающей передачи	666
101380	Ось вилки переключения повышающей / понижающей передачи Т25 (2017)	666
102837	Ось сателлита	185
101330	Палец 18x150 мм редуктора подъемного навесного оборудования	888
103889	Палец 24*106	518
103890	Палец 9*52	444
100474	Панель приборов Скаут (торпедо)	2 516
103574	Панель приборов Файтер	2 516
101324	Патрон рычага выжимного подшипника	666
102675	Патрон рычага выжимного подшипника Т-220В, D=35/40 мм	888
101334	Патрон рычага выжимного подшипника Т25 (2017)	518
102190	Патрон рычага выжимного подшипника Файтер	666
100455	Педаля акселератора Скаут	2 516
100459	Педаля акселератора Файтер	814
103706	Педаляльный узел сцепление-тормоз Скаут Т-15	1 850
103707	Педаляльный узел сцепление-тормоз Скаут Т-18/25	1 850
101585	Переключатель света мотоблочный 2-х позиционный	444
101636	Переключатель света мотоблочный 3-х позиционный	518
100460	Переходник к карданному валу с 6 (мама) на 8 (папа) шлицов	3 404
100461	Переходник к карданному валу с 8 (мама) на 6 (папа) шлицов	3 404
103696	Переходник к карданному валу с 8 (мама) на 6 (папа) шлицов, длина 190мм	3 626
101369	Пластина КПП Н-образная селекторная	222
101357	Пластина Ш-образная селекторная	666
101826	Плита переходная со смещением для одноточечного подвеса трактора СКАУТ	6 364
101625	Поворотник левый Файтер Т15	1 184
101624	Поворотник правый Файтер Т15	1 184
102124	Подшипник 32209, щётки SX	1 776
102125	Подшипник 32210, щётки SX	2 220
100503	Подшипник 51106, шестерни регулятора оборотов ZS1100-ZS1115	518
100507	Подшипник 6004, ролика-натяжителя без ручейков	370
100475	Подшипник 6006, сцепления, распредвала	592
100498	Подшипник 6007	888
100497	Подшипник 6009 2RS, передней ступицы ХТ244	888
100489	Подшипник 62007108А (32008), дифференциала переднего моста ХТ244	1 924
100458	Подшипник 6201Z, вентилятора R180	592
100504	Подшипник 6202, ролика натяжителя ремня генератора ZS1100-ZS1115	370
100477	Подшипник 6203, ролика-натяжителя приводных ремней	370
100485	Подшипник 6204	370
102913	Подшипник 6204 2RS	370
100486	Подшипник 6205	370
100481	Подшипник 6206, первичного вала	592
100478	Подшипник 6207	666
100449	Подшипник 6208, полуосей КПП	888
100456	Подшипник 6209	888
100476	Подшипник 6210, коленвала R180, полуоси Т18-Т25	888
100446	Подшипник 6211, коленвала R190-R195	1 924
100482	Подшипник 6302RS, ролик-натяжителя Скаут	592
100479	Подшипник 6304, главного вала	592

100480	Подшипник 6305	592
100500	Подшипник 6307, нижнего вала почвофрезы	888
100457	Подшипник 6308	1 924
100467	Подшипник 6310, коленвала R180	1 628
100441	Подшипник 6311, коленвала R190-R195	2 294
100509	Подшипник 6312, коленвала ZS	2 368
100438	Подшипник 6314, коленвала ZS1115	3 774
100499	Подшипник 6405, редуктора T25 (2017)	592
103935	Подшипник 6-7211 (30211)	2 072
102259	Подшипник 6-7305 A (30305)	888
100511	Подшипник 7306 (30306)	888
100473	Подшипник NJ312E (42312) роликовый, коленвала ZS1115	4 292
101329	Подшипник выжимной 588909	1 258
101322	Подшипник выжимной 688808	518
100453	Подшипник опорный 8106	592
100444	Подшипник ступичный 30205	888
100493	Подшипник ступичный 30206	888
101512	Покрышка 5.00" - 12.00", шевронный протектор	5 920
102974	Покрышка 6.00" - 12.00", шевронный протектор	5 920
103682	Покрышка 6.00" - 14.00", шевронный протектор	6 438
102728	Покрышка 6.00" - 16.00", шевронный протектор	15 096
101499	Покрышка 6.50" - 16.00", шевронный протектор	8 954
103628	Покрышка 7.50" - 20.00"	13 098
100487	Пол трактора Т-220 (комплект)	3 626
101223	Полотно к косилке 9G-1.4	1 480
101172	Полотно к косилке 9G-1.8	1 628
101391	Полуоси задние удлиненные Т18-Т25 (L=649 мм D=49 мм), пара	13 468
101164	Полуось почвофрезы 100 см	2 516
101159	Полуось почвофрезы 120 см	2 738
102893	Полуось почвофрезы GQN-125	5 698
102894	Полуось почвофрезы GQN-140	6 512
102895	Полуось почвофрезы GQN-160	7 178
102897	Полуось почвофрезы GQN-200	11 470
101589	Прибор-указатель давления масла Скаут, 1 МПа	1 110
103887	Прибор-указатель давления масла Файтер Т-22 (без датчика)	962
101623	Проводка мотоблока в сборе	6 290
103758	Прокладка гидронасоса	222
101282	Прокладка между редуктором и почвофрезой	192
101327	Пружина дифференциала	666
100513	Пружина пресс-подборщика УК0850/УК0870	370
101352	Пружина рычага дифференциала	222
100450	Пыльник рулевого наконечника	222
103910	Рама адаптера мотоблока	1 184
103911	Рама большая граблей СКАУТ PL-4600	1 184
100470	Рама мотоблока в сборе	4 366
102283	Рама Т220В	8 732
102053	Рама Файтер Т22	17 094
103561	Распорка - плуг PL-230 OGRODNIK	3 034
100443	Регулятор акселератора тракторный ручной + трос	2 442
103582	Редуктор передней щетки	5 698
101320	Редуктор подъемного навесного оборудования в сборе	31 228
102965	Редуктор почвофрезы в сборе Файтер Лайт	15 466
103888	Резиновый коврик под АКБ	185
101637	Реле зарядки (3 провода)	1 184
101596	Реле зарядки (3 провода, разъем)	1 184
101581	Реле поворотов Xingtai	592

101574	Реле поворотов Файтер	740
101611	Реле разгрузочное мотоблока	888
103683	Ремень безопасности в сборе	2 442
103943	Ремень генератора AV15X705Le (XPA-707 (Ld) PIX)	0
103940	Ремень генератора AV15X845Le (XPA-850 (Ld) PIX)	0
101554	Ремень генератора AVX13-850 La	370
101497	Ремень генератора Z(O)-1000 Lp / 980 Li (T15, 15DE)	592
101541	Ремень генератора Z(O)-1150 Lp / 1130 Li	444
101498	Ремень приводной A1016Li, косилки RM-1	666
102215	Ремень приводной A1200Lp / A1170Li	370
103540	Ремень приводной A1524Li	592
103934	Ремень приводной A2180Lp	592
101557	Ремень приводной A2650Li	888
101556	Ремень приводной A680Li	296
102196	Ремень приводной AV10X950La	296
103537	Ремень приводной AV17X1067Li/1135La	592
102197	Ремень приводной B1020Li	592
102543	Ремень приводной B1041Li	592
101568	Ремень приводной B1219Li	592
103541	Ремень приводной B1245Li	592
102542	Ремень приводной B1250Lp	592
103542	Ремень приводной B1280Lp	592
101500	Ремень приводной B1400Li, косилки трактора T15	814
101547	Ремень приводной B1450	444
103606	Ремень приводной B1600	592
101537	Ремень приводной B1626Li	592
101562	Ремень приводной B1750Lp/1705Li, 81D(E)	592
102198	Ремень приводной B1825Ld	592
101555	Ремень приводной B1830Li	592
101508	Ремень приводной B1850Lp/1805Li, 101D (E)	666
101518	Ремень приводной B1950Lp, 15DE	666
101496	Ремень приводной B2000Lp	444
101540	Ремень приводной B2032Li	592
101536	Ремень приводной B2050Li	592
103604	Ремень приводной B2200Lp	592
101538	Ремень приводной B2240Lp	592
102932	Ремень приводной B2250Li / B2290LW, T-220B	592
103881	Ремень приводной B2325	592
101509	Ремень приводной B2330, SF-220	666
101517	Ремень приводной B2360	666
101515	Ремень приводной B2362, SF-244	666
103862	Ремень приводной B2650	444
101504	Ремень приводной B2980, B2990 T15	814
101503	Ремень приводной B3048, T15	1 036
101507	Ремень приводной B3100, Файтер T15	962
101617	Ремень приводной B3300	1 036
101606	Ремень приводной B3325Lw, T18/T25	1 258
101588	Ремень приводной B3330, T25 (2017)	1 036
101593	Ремень приводной B3350, Файтер T22	962
103311	Ремень приводной B3500, Файтер T15	1 036
103543	Ремень приводной B3550	1 036
103538	Ремень приводной B864Li	444
101620	Ремень приводной B900Li	444
102195	Ремень приводной B945Ld	444
101630	Ремень приводной B950Li	444
103863	Ремень приводной B950Lp	444
103601	Ремень приводной B965Li/1005Lw дополнительного генератора	222
103605	Ремень приводной C1295Li/1358Lw	592

101654	Ремень приводной C1300Li	592
101614	Ремень приводной O900	222
101632	Ремень приводной O914	222
102692	Ремень приводной SPA2932Lp	555
101604	Ремень приводной Z900	222
101519	Ремень приводной B 1700 Lp / 1655 Li (81D(E))	666
101572	Ремень приводной B1800 Lp / 1755 Li (101D(E))	666
101533	Ремень приводной B1900 Lp / 1855 Li (15DE)	666
103304	Ремень приводной B2450Lp / 2405Li	888
103329	Ремень приводной B3090 Lp / 3050 Li	1 036
101584	Ремень приводной B3150 Lp / 3105 Li	1 258
101583	Ремень приводной B3200 Lp / 3155 Li (T12)	1 110
103607	Ремень приводной M-38	222
100435	Рессора прицепа 1ПТС-1,5Т	2 516
100492	Решетка декоративная Файтер Т15 (сетка)	222
102518	Решетка капота Файтер Т-22 (2018)	814
102178	Рога мотоблока	3 848
100332	Розетка прицепа электрическая	1 184
100488	Ролик-натяжитель приводных ремней	3 700
100471	Ролик-натяжитель ремня 3-ручейковый	2 220
100462	Ролик-натяжитель ремня без ручейков	1 628
100512	Ролик-натяжитель ремня картофелекопателя в сборе с креплением	2 960
103978	Рукоятка джойстика с двумя тросами	16 354
101407	Рукоятка переключения повышающей / понижающей передачи (тип 1)	666
103526	Рукоятка рычага переключения передач КПП мотоблока	2 516
100451	Руль трактора Скаут	2 516
101444	Ручка дифференциала мотоблока	592
101312	Ручка колеса почвофрезы	444
103741	Ручка крыла (плавая и левая) 404С, 254С	2 072
103557	Ручка рычага включения ВОМ Т-254	1 184
101487	Рычаг блокировки полуосей Файтер Т22	814
101250	Рычаг включения почвофрезы	1 184
101412	Рычаг выжимного подшипника	740
102674	Рычаг выжимного подшипника Т-220В D=45 мм	888
101426	Рычаг дифференциала	1 332
104006	Рычаг для крепления прицепа, L=710мм, D=32мм	3 330
102504	Рычаг КПП мотоблока	370
101578	Рычаг переключателя массы	2 294
101639	Рычаг переключателя массы Файтер	2 368
101480	Рычаг переключения передач	1 850
101468	Рычаг переключения повышающей / понижающей передачи	1 628
102498	Рычаг разблокировки дифференциала Файтер	444
101442	Рычаг тормозного кулачка Файтер Т22	222
100466	Сальник 18х30х7, гидронасоса	370
100581	Сальник 20х40х10	266
100563	Сальник 20х40х7	266
103608	Сальник 20х40х8	266
103295	Сальник 20х47х7	266
103609	Сальник 25х40х7	266
100533	Сальник 25х42х10	266
103297	Сальник 25х45х10	266
100580	Сальник 26х40х7	266
100600	Сальник 28х45х10	266
100542	Сальник 28х45х7	592
100586	Сальник 30х45х8, первичный вал со стороны сцепления	592
100591	Сальник 30х50х10	592

100604	Сальник 30x50x7	592
102258	Сальник 30x50x8	592
100605	Сальник 30x52x10	266
100519	Сальник 30x52x7	266
100543	Сальник 30x62x10 редуктора подъемного навесного оборудования	266
100560	Сальник 32x40x10, рулевой колонки	266
103300	Сальник 35x50x10	333
100606	Сальник 35x52x10, редуктора с однорядной цепью Скаут, запускающего вала ZS1100-1115	333
103431	Сальник 35x55x8	333
100566	Сальник 35x56x10, нижнего вала почвофрезы	333
100561	Сальник 35x56x12, нижнего вала почвофрезы	333
100559	Сальник 35x58x10, запускающего вала ZS	333
100587	Сальник 35x62x10	333
102937	Сальник 38x70x12	333
100521	Сальник 40x70x10	333
100582	Сальник 40x70x12	333
103299	Сальник 40x70x8	333
100544	Сальник 45x62x10, коленвала R180	333
100568	Сальник 48x70x10, полуоси T18-T25	333
103755	Сальник 48x72x10	333
100520	Сальник 50x70x12	333
100569	Сальник 50x72x10	333
100585	Сальник 50x75x10	333
100570	Сальник 50x75x12, коленвала R190-R195	333
100537	Сальник 50x80x10, коленвала ZS1115	333
100556	Сальник 55x72x8, ступицы переднего колеса DF	333
102056	Сальник 55x75x10, коленвала KM385BT	333
103296	Сальник 55x75x12	333
100578	Сальник 55x80x10	333
100584	Сальник 58x90x10	333
100589	Сальник 80x100x10, коленвала KM385BT	333
102055	Сальник 80x100x12, коленвала KM385BT	333
100564	Сальник ВОМ 40x55x10	333
101433	Сапун КПП	148
101411	Сателлит дифференциала Z=11	2 294
103904	Сиденье адаптера мотоблока	1 924
100527	Сиденье трактора T18-25	5 254
104031	Сиденье трактора Файтер	5 254
104032	Сиденье трактора Файтер (старого образца)	5 254
103913	Скоба фиксирующая механизма граблей СКАУТ PL-4600	222
104009	Соленоид ТНВД (12v) (с тросиком) (XHQ-PT,12v)	0
100546	Сошка рулевая	2 294
100579	Сошка рулевая Файтер	2 442
103972	Стекло приборной панели	0
102319	Стекло фары мотоблока	148
102873	Стрела культиватора - окучника СКАУТ P483	4 514
100534	Ступица заднего колеса T15	2 368
100526	Ступица заднего колеса T18	2 664
100549	Ступица заднего колеса T25	3 034
100529	Ступица колеса тяжелого мотоблока	1 776
100541	Ступица переднего колеса	2 442
101425	Сцепление 2-ручейковое в сборе	5 032
101420	Сцепление 3-ручейковое в сборе	6 734
101409	Сцепление 4-ручейковое в сборе	8 214
101599	Счетчик моточасов	2 442
103052	T-254 Ручка рычага блокировки полуосей	2 072
103930	T-254\T-504 ведомая шестерня задней полуоси z=8\67	0

104017	Т-254С Блок кнопок включения мигалки и печки	0
103867	Т-254С Плафон кабины	0
103872	Т-804 Фара кабины	0
100535	Трубка-капилляр прибора-указателя давления масла Т-220В, длина 1,1 м	1 332
102822	Тяга вертикальная трехточечного механизма (раскос), L=360мм, D=16*16мм	1 702
103997	Тяга вертикальная трехточечного механизма (раскос), L=415мм, D=17*17мм	2 072
103998	Тяга вертикальная трехточечного механизма (раскос), L=420мм, D=21*16мм	2 072
103996	Тяга вертикальная трехточечного механизма (раскос), L=430мм, D=16*16мм	2 220
104004	Тяга нижняя трехточечного механизма, L=530мм, D=23*23мм	3 330
100296	Тяга нижняя трехточечного механизма, L=630мм, D=23*23мм	3 330
104005	Тяга нижняя трехточечного механизма, L=650мм, D=23*23мм	3 330
100595	Тяга рулевая продольная Т18-Т25, с наконечниками	3 330
104000	Тяга центральная трехточечного механизма, L=280мм, D=20*20мм	1 702
104001	Тяга центральная трехточечного механизма, L=300мм, D=20*17мм	1 702
103999	Тяга центральная трехточечного механизма, L=600мм, D=21*21мм	2 738
102613	Уплотнитель кабины	370
102808	Утяжелители передние на трактор Т-244, комплект	6 734
103584	Утяжелитель колеса 9.50" - 24.00", 1шт	3 404
101652	Утяжелитель передний DF, секция 20 кг	4 662
103850	Утяжелитель передний SF	4 662
101590	Фара заднего света	592
100324	Фильтр масляный JX0707 (M20x1.5)	1 036
100284	Фильтр масляный JX0810B (M20x1.5)	1 036
100290	Фильтр масляный JX0810Y (M24x2)	1 184
100282	Фильтр масляный JX0811A (M25x2)	888
103432	Фильтр масляный JX1008A	1 184
100287	Фильтр масляный JX7085 / JX0708 (3/4"-16 UNF)	814
100297	Фильтр масляный JX85100C/D (M24x2)	1 110
100360	Фильтр масляный WB178 / JX0710 (3/4"-16 UNF)	888
104012	Фильтр масляный M18x1,5	444
103434	Фильтр топливный CA141	2 072
102460	Фильтр топливный CX0506 (M16x1,5)	1 036
100285	Фильтр топливный CX0706 (M16x1,5)	814
100288	Фильтр топливный CX0708 (M16x1,5)	1 184
100293	Фильтр топливный CX0806 (WBF789) (M20x1,5)	1 998
100359	Фильтр топливный грубой очистки C0506C-1 в сборе	888
102838	Фланец гидронасоса (4 отверстия, обратка)	185
100638	Фланец гидронасоса (подача)	185
102987	Фланец для колена глушителя (2 отв.)	185
102992	Фланец для колена глушителя (3 отв.)	185
103546	Фланец для колена глушителя (4 отв.)	185
103749	Фланец НШ-10 угловой (внутр. резьба M20*1,5)	962
103750	Фланец НШ-32 угловой (внутр. резьба M27*1,5)	962
101605	Фонарь задний Скаут	2 072
101592	Фонарь задний Файтер	888
100627	Хомут червячный 16-25мм	148
101479	Цепь привода редуктора подъемного навесного оборудования Скаут	1 702

101492	Цепь привода редуктора подъемного навесного оборудования Файтер	2 368
100565	Цепь привода транспортерного картофелекопателя	2 812
101227	Цепь редуктора почвофрезы	1 628
100574	Цепь с ложечками картофелесажателя PL-50	6 882
100522	Цепь с ложечками чеснокосажателя СЧ	7 400
101428	Шайба дифференциала малая	666
101419	Шайба корончатая вала дифференциала	333
100609	Шайба медная М14	111
100682	Шайба медная М16	111
100618	Шайба медная М18	111
101488	Шайба сателлита	592
101458	Шестерня вала №1 Z=24 (под подшипник) редуктора подъемного навесного оборудования Т25 (2017)	1 776
101431	Шестерня вала №1 Z=38 (под подшипник) редуктора подъемного навесного оборудования	1 480
101445	Шестерня вала №2 Z=26 редуктора подъемного навесного оборудования Т25 (2017)	962
101416	Шестерня вала дифференциала коническая (под гайку) левая Z=15/Z=16	2 516
101413	Шестерня вала дифференциала коническая правая Z=15/Z=16	2 516
101418	Шестерня вала дифференциала мотоблока Z=15	1 406
101489	Шестерня вала дифференциала мотоблока ведущая Z=47	2 516
101439	Шестерня вала задней передачи Z=20/Z=26	1 702
101406	Шестерня вала повышающей / понижающей передачи Z=15/Z=26	1 776
101432	Шестерня вала повышающей / понижающей передачи Z=49	2 368
101471	Шестерня вала привода полуоси Z=40 Т25 (2017)	2 812
101470	Шестерня вала промежуточного дифференциала Z=30 Т25 (2017)	1 554
101240	Шестерня верхнего вала почвофрезы Z=49	1 776
101474	Шестерня вторичного вала Z=16 Т25 (2017)	1 332
101440	Шестерня вторичного вала Z=28/Z=21 Т25 (2017)	2 220
101451	Шестерня вторичного вала Z=35 Т25 (2017)	1 554
101437	Шестерня главного вала Z=20	1 036
101408	Шестерня главного вала Z=31	1 332
101410	Шестерня главного вала Z=38	1 036
101417	Шестерня главного вала Z=43	1 998
101422	Шестерня дифференциала приводная Z=47	8 066
101490	Шестерня дифференциала приводная Z=47 Файтер Т22	7 548
103924	Шестерня заднего хода Foton 240/244	1 998
101472	Шестерня заднего хода Z=18 Т25 (2017)	1 184
101415	Шестерня первичного вала Z=16	2 072
101434	Шестерня первичного вала Z=22/Z=29	1 702
101473	Шестерня полуоси Z=44 Т25 (2017)	2 220
101424	Шестерня полуоси Z=51	4 292
101455	Шестерня полуоси левая Z=51 Файтер Т22	3 996
101441	Шестерня полуоси правая Z=51 Файтер Т22	3 996
101475	Шестерня промежуточного вала Z=15 Т25 (2017)	888
101476	Шестерня промежуточного вала Z=19 Т25 (2017)	1 406
101459	Шестерня промежуточного вала Z=34/Z=22 Т25 (2017)	1 702
101462	Шестерня редуктора Файтер Z=43	2 664
100601	Шкив 3-ручейковый щётки SX-180	888
102881	Шкив ремня вентилятора малый	148
103902	Шпилька полуоси почвофрезы СКАУТ-100	814
103903	Шпилька полуоси почвофрезы СКАУТ-120	814

101486	Шпилька сцепления	185
101469	Шпонка вала дифференциала	111
101435	Шпонки полуосей мотоблока 8x12x124 мм, пара	888
102732	Штуцер гидравлики 1/2 - M16x1.5	444
100740	Штуцер гидравлики 1/2 - M18x1.5	592
100767	Штуцер гидравлики 1/2 - M20x1,5	888
102731	Штуцер гидравлики 3/4 - M18x1,5	444
100739	Штуцер гидравлики 3/8 - M18x1,5	518
100705	Штуцер гидравлики M14/M18	592
100762	Штуцер гидравлики M14/M20	592
100711	Штуцер гидравлики M16/M18	444
100738	Штуцер гидравлики M16/M20	592
100701	Штуцер гидравлики M18/M18	444
100700	Штуцер гидравлики M18/M20	444
100706	Штуцер гидравлики M18/M22	444
100765	Штуцер гидравлики M18/M27	666
100714	Штуцер гидравлики M22/M22	592
100691	Штуцер гидравлики M22/M27	592
100698	Штуцер гидравлики M22/хомут (обратка)	666
100704	Штуцер-тройник гидравлики M18*3	592
100737	Штуцер-уголок гидравлики M18/M18 папа/мама	592
100590	Ящик АКБ	4 292
100547	Ящик для инструментов	814
102563	Комплект колес Armoig с газонным протектором 7.50" - 12.00" / 11.20" - 20.00"	134 754
102466	(уценка) Бензиновый двигатель 177F (вал под шлицы)	18 426
102468	(уценка) Бензиновый двигатель 188F (вал под конус)	20 054
102469	(уценка) Бензиновый двигатель 188F (вал под шлицы)	20 054
103895	T18-T25, T-220B Корпус сальников полуоси	1 628
102569	(б/у без скобы) Ступица заднего колеса T18	1 776
102570	(б/у без скобы) Ступица заднего колеса T25	1 554
103610	(б/у) R190 Венец маховика Z=120	962
101139	(б/у) R195 Венец маховика Z=118	962
103550	(б/у) T-254 Коробка передач в сборе	192 474
103330	(б/у) ZS1100-ZS1115 Шкив маховика 5-ручейковый, D=148 мм	1 184
101638	(б/у) Блок-фара верхняя в сборе СКАУТ	3 700
100341	(б/у) Диск 550 мм к щетке SX-150	296
103572	(б/у) Диск синий 550 мм к щетке SX	296
102883	(б/у) Колесо в сборе 14.90" - 30.00", шевронный протектор	38 924
102872	(б/у) корпус руля трактора Скаут	1 332
102578	(б/у) Крышка первичного вала мотоблока правая	666
102566	(б/у) Полуось мотоблока (L=360 мм D=39 мм)	1 406
101205	(уценка) 105-135 Вал первичный	962
101203	(уценка) 105-135 Промежуточный вал	518
101107	(уценка) BRM-100 Вал №2 L=535 мм (2020)	2 664
101059	(уценка) BRM-100 Корпус вала №3 L=66 мм (2020)	2 146
101058	(уценка) BRM-100 Корпус вала №4/5 L=115 мм (2020)	2 146
101151	(уценка) BRM-100 Корпус вала №6 L=216 мм (2020) вертикальный, на диски	1 998
101106	(уценка) BRM-100 Муфта резиновая (2020)	814
101061	(уценка) BRM-100 Натяжитель ремня	2 738
101084	(уценка) BRM-80 Вал горизонтальный (к кардану) L=326 мм	592
101120	(уценка) BRM-80 Вал первичный L=725 мм	814
101086	(уценка) BRM-80 Кардан	1 184
101121	(уценка) BRM-80 Ролик-натяжитель приводного ремня	666
103893	(уценка) R180 Стартер	8 214

103593	(уценка) Т-18-25 Капот трактора, синий	5 328
103594	(уценка) Т18-25 Крыло переднее, синее (комплект)	1 850
100072	(уценка) Т-24 (2014) Вал привода редуктора	814
100066	(уценка) Т-24 (2014) Звездочка привода редуктора Z=12, 6 шлицов	962
103613	(уценка) Т-24 Крышка КПП верхняя	814
103742	(уценка) Т-254С / Т-504С Панель приборов электронная	6 808
103576	(уценка) Т-504С Боковина кузова левая, в сборе	32 634
100333	(уценка) Т-504С Дозатор ГУР	12 580
103866	(уценка) ТВ-804С Подъемный рычаг навесного устройства (левый)	1 702
103865	(уценка) ТВ-804С Подъемный рычаг навесного устройства (правый)	1 702
101046	(уценка) ZS1100 Венец маховика Z=141	1 998
101006	(уценка) ZS1100 Маховик в сборе с венцом Z=141	7 326
103684	(уценка) ZS1100 Поршневой комплект (поршень, палец, кольца поршневые, кольца стопорные)	1 776
101135	(уценка) ZS1105 Коленвал	4 884
103929	(уценка) ZS1115 Бак топливный	3 404
101148	(уценка) ZS1115 Венец маховика Z=168	2 294
103698	(уценка) ZS1115 Коленвал	4 514
101099	(уценка) ZS1115 Маховик в сборе с венцом Z=168	10 064
103901	(уценка) Балка крепления защитного кожуха почвофрезы СКАУТ-100	814
103986	(уценка) Балка крепления защитного кожуха почвофрезы СКАУТ-120	814
103909	(уценка) Вилка колеса адаптера мотоблока	1 184
103917	(уценка) Вилка пружин механизма граблей СКАУТ PL-4600	222
103845	(уценка) Глушитель, выход вверх (хром)	2 220
103523	(уценка) Карданный вал 8x8 к почвофрезе 1GQN-220	9 694
101284	(уценка) Кожух защиты цепи Файтер (до 2022г.)	814
103571	(уценка) Кожух почвофрезы 100 см	2 812
103987	(уценка) Кожух почвофрезы 100 см (узкий)	814
101176	(уценка) Кожух почвофрезы 120 см	2 812
103988	(уценка) Кожух почвофрезы 120 см (узкий)	814
103573	(уценка) Кожух почвофрезы Т-12 синий	1 850
103599	(уценка) Кожух почвофрезы Файтер (боковой)	814
103598	(уценка) Кожух почвофрезы Файтер (узкий)	814
103906	(уценка) Колесо адаптера мотоблока (в сборе с подшипниками)	1 924
103914	(уценка) Кронштейн пружин механизма граблей СКАУТ PL-4600	296
103905	(уценка) К-т упоров для ног адаптера мотоблока (2 шт)	814
100463	(уценка) Мост передний регулируемый с креплением	17 094
103570	(уценка) Нож почвофрезы СКАУТ, IT195	185
103912	(уценка) Опора механизма граблей СКАУТ PL-4600	370
103918	(уценка) Палец-фиксатор M16*90 (с ручкой) механизма граблей СКАУТ PL-4600	222
103916	(уценка) Пластина плавающая механизма граблей СКАУТ PL-4600	222
103855	(уценка) Покрышка 11.20" - 24.00", шевронный протектор	13 912
103856	(уценка) Покрышка 6.00" - 12.00", продольный протектор	3 034
101392	(уценка) Полуось Т18-Т25	3 404
103915	(уценка) Пружина механизма граблей СКАУТ PL-4600 (2 шт)	296
101558	(уценка) Ремень приводной А1750	296
103864	(уценка) Ремень приводной В1750	296
100558	(уценка) Шкив картофелекопателя основной	1 110

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395) 279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: std@nt-rt.ru || Сайт: <http://scout.nt-rt.ru/>